

Käyttöohje

Action-kamera DV3300



Ominaisuudet

Suljin-/valintapainike

Micro

SD

-korttipaikka
Mikrofoni



Virta-/tilapainike

Micro USB
-liitäntä

Tilan merkki-
valo

Objekt

Micro HDMI -liitäntä

Tilan
merkkivalo

Ylös-painike



Kaiutin

Näyttö

Alas-painike
Valikko

Lataustilan
merkkivalo

Paristokotelon luukku



Paristokotelon

Vesitiivis kuori



Lisävarusteet



Vesitiivis kotelo



Ohjaustanko-kiinnike



Kiinnike 1



Kiinnike 2



Kiinnike 3



Tarrat



USB-kaapeli



Kypärä-kiinnike



Kiinnike



Tarranauhat



Akku

1. Video



Videokuvan tallentaminen

2. Katselu (tapahtuma, video tai JPEG)



3. Asetukset (video-, valokuvaus- ja järjestelmäasetukset)

Videoasetuksiin (Video Settings) pääset siirtymällä videotilaan ja painamalla alas-painiketta. Valokuva-asetuksiin (Photo Settings) pääset siirtymällä valokuvatilaan ja painamalla alas-painiketta.

A. Videoasetukset:



Valittavana on useita asetuksia:

Videon laatu: 1080p 30fps tai 720p 60fps

Micro SD -kortti	1080p 30fps	720p 60fps
32 Gt	240 min	320 min
16 Gt	120 min	160 min
8 Gt	60 min	80 min
4 Gt	30 min	40 min

Lisäksi voit muuttaa seuraavia asetuksia: Video Quality (videon laatu), Seamless Mode (saumaton toiminto), White Balance mode (valkotasapaino), Motion Detection (liiketunnistus) – hyödyllinen ominaisuus ajon aikana, säästää akkuvirtaa ja muistitilaa – sekä Date Stamp (päivämääräleima).


b. Valokuva-asetukset:



Valittavana on resoluutioita aina 12 megapikseliin

asti, valkotasapainoasetuksia, ajo- ja ajastinasetuksia, sarjakuvausasetuksia ja päivämääräleima.

c. Järjestelmäasetukset (System Settings):



- 1) Äänet: Päälle/pois, käynnistys 1/2/3/ei mitään, piippaus päälle/pois, äänenvoimakkuus 0/1/2/3
- 2) Taajuus: 50 Hz/60 Hz/Auto
- 3) Näytön suojaus (näytönsäästäjä): Pois/1 min/3 min/5 min
- 4) Virransäästö: Pois/1 min/3min/5min
- 5) Päivämäärä ja kellonaika: VV/KK/PP
- 6) Kieli: englanti/yksinkertaistettu kiina/perinteinen kiina/ranska/espanja/italia/portugali/hollanti/puola/venäjä/japani
7. Muoto: Ei/Kyllä
- 8) Infrapunatila
- 9) Nollaa kaikki: Ei/Kyllä
- 10) Versio

Videoiden ja valokuvien kuvaaminen

Ota video- ja stillkuvia painamalla OK-/suljinpainiketta.

Tallennus / Micro SD -kortit

Tämä kamera tukee 4 Gt:n, 16 Gt:n ja 32 Gt:n micro SD-, micro SDHC- ja Micro SDXC -muistikortteja. Kamera tukee vain sellaisia Micro SD -kortteja, joiden Speed Class -luokitus on 10. Suosittelemme merkkimustikortteja, sillä ne ovat luotettavimpia voimakasta tärinää aiheuttavassa toiminnassa.

Akun lataaminen

Jos akun varaus loppuu kesken tallennuksen, kamera tallentaa tiedoston ja kytkee virran pois.

Akku ladataan seuraavasti:

1. Liitä kamera tietokoneeseen tai USB-virtalähteeseen.

2. Latauksen merkkivalo palaa niin kauan kuin lataus on käynnissä.
3. Kun akku on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo sammuu.