

# Brukerveiledning

Actionkamera DV3300



# Egenskaper

Blender-/valgknapp

Mikro-SD-spor

Mikrofon



Av/på-/funksjonknapp

Mikro-USB  
Port

Statusindikator  
Lys

Linse

Mikro-HDMI-port

Status  
Indikatorlys

Opp-knapp



Høytaler

Skjerm

Ned-knapp  
Meny

Ladestatus  
Lys

Lås til batterideksel



Batterideksel

# Vanntett hus



# Tilbehør



Vanntett  
Hus



Sykelstyre/stang  
monteringsbeslag



Monterings



Monteringsbe



Monterin



Klebende



USB-kabel



Hjelm  
monteringsb  
eslag



Klemme



Bandasjer



Batteri

## 1. Video



Ta opp video

## 2. Avspilling (hendelse, video eller JPEG)



## 3. Innstillinger (video-, foto- og systeminnstillinger)

Du får tilgang til videoinnstillingene ved å gå til videofunksjonen og trykke på ned-knappen. Du får tilgang til fotoinnstillingene ved å gå til fotofunksjonen og trykke på ned-knappen.

### A. Videoinnstillinger:



Du kan velge mellom ulike innstillinger, f.eks.

Filmstørrelse: 1080 P 30 fps eller 720 p 60 fps.

Mikro-SD-kort	1080 p 30 fps	720 p 60 fps
32 GB	240 min	320 min
16 GB	120 min	160 min
8 GB	60 min	80 min
4 GB	30 min	40 min


Du kan også velge videokvalitet, glidende funksjon, hvitbalansefunksjon, bevegelsesdeteksjon — praktisk i driverfunksjon, slik at du kan spare batteri og minneplass — og visning av dato.

#### B. Fotoinnstillinger:



Du kan velge ulike oppløsninger opptil 12 MP, hvitbalansefunksjoner, driver-/timerfunksjoner, seriefunksjon, visning av dato.

#### C. Systeminnstillinger:





- 1) Lyder: På/av, start 1/2/3/ingen, pipelyd på/av, lydstyrke 0/1/2/3
- 2) Driftsfrekvens: 50 Hz / 60 Hz / Auto
- 3) Panelbeskyttelse (screen saver): Av/1 min/3 min/5 min
- 4) Strømsparing: Av/1 min/3min/5min
- 5) Dato og klokkeslett: ÅÅ/MM/DD
- 6) Språk: Engelsk/forenklet kinesisk/tradisjonell kinesisk/fransk/spansk/italiensk/portugisisk/nederlandsk/polsk/russisk/japansk
- 7) Format: Nei/ja
- 8) IR-funksjon
- 9) Tilbakestill alle: Nei/ja
- 10) Versjon

### **Ta opp video og bilder**

Klikk på knappen for å ta bilder og videoer  
OK/blenderfunksjoner.

## **Oppbevaring/mikro-SD-kort**

Dette kameraet er kompatibelt med mikro-SD-, mikro-SDHC- og mikro-SDXC-minnekort med 4 GB, 16 GB og 32 GB. Du må bruke et mikro-SD-kort med lysfølsomhetsklasse 10. Vi anbefaler at du bruker et merkevareminnekort for å få det mest optimale resultatet ved aktiviteter med høye vibrasjoner.

## **Opplading av batteri**

Hvis det tas bilder når batteriet når 0 %, lagrer kameraet filen og slår seg av.

Slik lades batteriet:

1. Koble kameraet til en datamaskin eller en USB-strømforsyning.
2. Statuslyset for lading lyser mens batteriet lades.
3. Statuslyset for lading slås av når batteriet er fulladet.