

# DVR830 Bruksanvisning

## iLink



### 1. Utseende



#	Del	Funktion
1	Lins	Kameralinsen spelar in videor och tar bilder
2	Indikatorlampor	Den övre är en statuslampa: Lyser rött när kameran är redo att spela in och blinkar under inspelning.  Den undre är en laddningslampa: Lyser blått under laddning.
3	Display	Förhandsvisar inspelade videor och visar menyalternativ
4	Öppning för fäste	Fäst det medföljande sugkoppsfästet på kameran

		genom att fästa det i öppningen
5	USB-port	Används till laddning
6	Mikrofon	Spelar in ljud
7	Återställningsknapp	Tryck in knappen med ett gem eller ett stift och håll den intryckt för att återställa kameran om den inte fungerar som den ska.
8	Uppåt-knapp	Tryck på den här knappen för att bläddra uppåt i en inställningsmeny
9	OK-knapp	Tryck på den här knappen för att starta/stoppa inspelningen eller ta en bild. Används även för att bekräfta menyval eller ändringar
10	Nedåt-knapp	Tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i en inställningsmeny
11	Strömknapp	Tryck snabbt på knappen för att starta kameran. Håll knappen intryckt för att stänga av. Tryck snabbt på knappen när kameran är igång för att öppna en inställningsmeny.
12	Lägesknapp	Växlar mellan video-, foto- och uppspelningsläge
13	Minneskortläsare	Kompatibel med Micro SD-minneskort (max. 32 GB)

## Sätta i ett minneskort i din dashcam

Sätt i ett Micro SD-minneskort i minneskortläsaren innan du börjar använda din dashcam. Ett Micro SD-minneskort krävs för att kunna spara bilder och videor.

Din dashcam har stöd för Micro SD-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB.

För att säkerställa smidig användning och gott om utrymme för att spela in långa resor rekommenderar vi ett minneskort i klass 6 eller högre med minst 8 GB kapacitet.

Vi kan inte garantera att kameran är kompatibel med Micro SD-kort från alla tillverkare.

Använd endast Micro SD-kort av bra kvalitet från tillförlitliga tillverkare.

Det rekommenderas att sätta i ett nytt kort. Om Micro SD-kortet inte är nytt bör det formateras innan det används. En formatering raderar all data på minneskortet permanent, så se till att kopiera de data du vill spara till en annan lagringsenhet innan du formaterar.

Minneskortläsaren är försedd med fjädring. För att ta bort ett Micro SD-kort från minneskortläsaren trycker du på kortets kant så att kortet skjuts ut och du kan ta bort det ur läsaren.



## Montera din dashcam på en vindruta

Fäst kameran på bilens vindruta med hjälp av det medföljande sugkoppsfästet.

1. För in kroken till vindrutefästet i öppningen upptill på kameran. Se till att den skjuts på plats så att sugkoppsfästet sitter fast ordentligt på kameran.
2. Avlägsna den genomskinliga skyddsfilm från sugkoppen och tryck sugkoppen mot vindrutans. Fäll sedan låsspaken uppåt så att sugkoppsfästet sitter på plats.

### **OBSERVERA:**

- Installera aldrig kameran så att den skymmer din sikt över vägen, blockerar speglar eller instrument eller sitter i vägen för airbagen.
- För att få bästa möjliga sikt över vägen bör du installera kameran ovanför instrumentbrädans mitt eller i närheten av backspegeln.
- Rengör det område på vindrutans där du ska montera kameran med en rengöringsduk med alkohol innan du sätter fast sugkoppsfästet.
- Vidrör inte kameranlinsen med fingrarna. Smuts från fingrarna kan fastna på linsen, vilket ger oskarpa videor och bilder. Rengör linsen regelbundet.
- När du justerar synvinkeln, rikta kameran lite nedåt mot marken för att få med mindre himmel i bilden. På så sätt minskar du risken för bländande ljus i linsen när du kör mot solen.

Tighten the Locking Collar for a Secure Fit



## Starta och ladda din dashcam

För att starta din dashcam ansluter du ena änden av den medföljande billaddaren till bilens cigarettändaruttag och andra änden till kamerans USB-port.

När kameran är ansluten startas den och börjar spela in automatiskt när bilmotorn startas. När bilmotorn stängs av kommer även kameran att stängas av kort därefter.



Du kan också trycka snabbt på strömknappen för att starta kameran manuellt eller hålla in den för att stänga av kameran om du använder kameran utanför bilen.

Om du använder kameran utanför bilen kan det integrerade uppladdningsbara batteriet förse kameran med ström i ungefär 5 minuter beroende på användning.

Anslut en av de medföljande laddningskablarna till kameran för att ladda det integrerade batteriet. När kameran laddas lyser laddningslampan blått.

Laddningslampan slocknar när det integrerade batteriet är fulladdat. Laddningen tar vanligtvis ungefär 90 minuter beroende på hur urladdat batteriet är.

Batteristatussymbolen visar hur långt det är kvar tills batteriet är fulladdat.



### Utforska kamerans olika lägen

Din dashcam har tre olika lägen. För att växla mellan olika lägen trycker du på lägesknappen upprepade gånger tills du kommer till önskat läge. När du har kommit till önskat läge kan du trycka på strömknappen för att öppna inställningsmenyn för just det läget. En kort beskrivning av de olika lägena finns nedan.

### Videoläge



Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder videoläget. Använd det här läget för att spela in videor med din dashcam.

### Fotoläge



Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder fotoläget. Använd det här läget för att ta bilder med din dashcam.

### Uppspelningsläge



Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder uppspelningsläget. Använd det här läget för att visa och hantera

dina bilder och videor.

## Videoläge

Se till att kameran är i videoläge när du ska spela in en video. För att gå till videoläget trycker du på lägesknappen tills symbolen visas längst upp till vänster på displayen.




### Förbered din dashcam för videoinspelning

För att spela in videor med kameran måste du först se till att det sitter ett Micro SD-minneskort i minneskortläsaren.

**OBS:** Försök inte att sätta i eller ta bort ett Micro SD-minneskort från minneskortläsaren när kameran spelar in. Detta gör att enheten stängs av.

### Spela in videor

När kameran är i videoläge och ett Micro SD-minneskort är insatt i minneskortläsaren kan du börja spela in videor.


När kameran är ansluten till den medföljande  billaddaren och bilmotorn startas kommer kameran att börja spela in en video. En blinkande röd punkt kommer



att synas bredvid symbolen på displayen för att indikera att videoinspelningen pågår.

Videoinspelningen stoppas automatiskt kort efter att bilens motor stängs av.

Om kameran inte börjar spela in automatiskt när bilmotorn startas eller om du

använder kameran utanför bilen kan du trycka på  OK för att börja spela in en video. Bredvid symbolen på displayen

kommer en blinkande röd punkt att synas för att indikera att videoinspelningen pågår.

Tryck på OK igen för att stoppa inspelningen. Den röda punkten slocknar när

inspelningen är klar.

## Gå till inställningsmenyn för videoläget

För att ändra inställningarna för hur kameran spelar in videor kan du gå till

inställningsmenyn för videoläget. Se först till att kameran är i videoläge. Tryck sedan

en gång på strömknappen för att gå till inställningsmenyn för videoläget. Tryck sedan

på lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.

När du befinner dig i inställningsmenyn kan du trycka på knapparna ▲ och ▼ för att

bläddra genom de olika inställningarna. Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort


i inställningarna och tryck sedan på strömknappen för att gå ur menyn.

Inställning	Beskrivning
Videoupplösning (Movie Size)	Här ställer du in videoupplösningen. (1080P 1920x1080, 720P 1280x720 eller VGA 640x480)

Loop-tid (Loop Time)	Här ställer du in längden för varje inspelning.
Rörelsedetektering (Motion Detection)	Välj AV/PÅ (OFF/ON)
Videoljud (Video sound)	Välj AV/PÅ (OFF/ON)
Datumstämpel (Date Stamp)	AV/Datum/Datum och tid (OFF/Date/Date&time). Visar eller döljer datum-/tidsstämpeln på dina videor.
G-sensor	Välj AV/Hög/Medel/Låg (OFF/High/Middle/Low)

## Fotoläge

Om kameran är påslagen och inte spelar in kan ta du bilder genom att gå till fotoläget.

För att gå till fotoläget trycker du på lägesknappen tills symbolen visas  längst upp till vänster på displayen.

Tryck på OK för att ta en bild.

### Gå till inställningsmenyn för fotoläget

För att ändra inställningarna för hur kameran tar bilder kan du gå till inställningsmenyn för fotoläget. Se först till att kameran är i fotoläge. Tryck sedan en gång på strömknappen för att gå till inställningsmenyn för fotoläget. Tryck sedan på

lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.


När du befinner dig i inställningsmenyn kan du trycka på knapparna ▲ och ▼ för att bläddra genom de olika inställningarna. Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort i inställningarna och tryck sedan på strömknappen för att gå ur menyn.

## Inställningar för fotoläget

Inställning	Beskrivning
Upplösning (Resolution)	Ställer in bildupplösningen. (12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/1M/VGA)
Kvalitet (Quality)	Välj Superfin/Fin/Normal (Super Fine/Fine/Normal)
Förarläge (Driver Mode)	Välj AV/Själv 2s/Själv 10s/Sekvens (OFF/Self 2S/Self 10S/Burst)
Datumstämpel (Date Stamp)	Visar eller döljer datum-/tidsstämpeln på dina bilder.

## Uppspelningsläge

Om kameran är påslagen och inte spelar in kan du titta på dina bilder och filmer genom att gå till uppspelningsläget.

För att gå till uppspelningsläget trycker du på lägesknappen tills symbolen  visas längst upp till vänster på displayen.

Tryck på OK för att visa den inspelade videon/bilden, eller på ▲ / ▼ för att bläddra genom dina video-/bildfiler.

### **Gå till inställningsmenyn för uppspelningsläget**

Tryck en gång på strömknappen för att gå till inställningsmenyn för uppspelningsläget.

Du kan trycka på knapparna ▲ och ▼ för att bläddra genom de olika inställningarna.


Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort i inställningarna och tryck sedan på strömknappen för att gå ur menyn.

### **Inställningar för uppspelningsläget**

Inställning	Beskrivning
Lås (Lock)	Används för att låsa eller låsa upp den aktuella bilden/videon eller låsa och låsa upp alla filer. Låsta filer kan inte raderas utan att låsas upp först.
Radera (Delete)	Används för att radera den aktuella bilden/videon som visas eller radera alla filer.

### **Meny för allmänna inställningar**

Om kameran är påslagen och inte spelar in kan du gå till de allmänna inställningarna från vilket läge som helst. Tryck på strömknappen en gång för att göra detta. Tryck sedan på lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.

Symbolen  visas högst upp till vänster på skärmen när du befinner dig i menyn för allmänna inställningar.

Inställning	Beskrivning
Parkeringsläge (Park Mode)	Välj AV/Hög/Medel/Låg (OFF/High/Middle/Low)
Strömfrekvens (Power Frequency)	Välj mellan 50 Hz och 60 Hz
Strömsparläge (Power Save)	Ställ in hur lång tid som ska passera innan kameran stängs av automatiskt när den lämnas inaktiv.
Panelskydd (Panel protect)	Välj AV/2 minuter/5 minuter (OFF/2 minutes/5 minutes)
Ställ in datum/tid (Set Date/Time)	Ändra datum och tid med hjälp av uppåt- och nedåtpilen.
Språk (Language)	Engelska/Kinesiska/Franska/Nederländska/Spanska/Italienska/Portugisiska/Tyska etc.
Formatera	När du bekräftar formateras det Micro SD-kort som är insatt i

(Format)	minneskortläsaren.
Återställ (Reset)	Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.
Version	Visar firmware-versionen

## Specifikationer

Skärm	2.0" LCD
Videoformat	AVI
Videoupplösning	1080P 1920x1080, 720P 1280x720 eller VGA 640x480
Bildformat	JPG
Bildupplösning	8M/5M/3M/2M/1.3M/1M/VGA
G-sensor	Ja
Micro SD-kort	upp till 32 GB
Lins	f=3,0 mm, F2.0
Mikrofon	Ja