

# Brugermanual

## 1. Sådan bruges trefoden

Skru, og tag delene til stangen ud. Der er tre skruer, som kan justeres til ændring af trefodens højde. Sæt kuglehovedet på til montering af fotoringen.



(1) Twist and take out the stick parts

(2) Install the metal ballhead and the phone clip

(3) Install the phone clip

## Materialer og specifikationer for trefoden:

Materiale: aluminiumslegering

Længde, ikke udtrukket: 45 cm

Fuld længde: 110 cm

Antal udtrækkelige arme: 2 stk.

## 2. Sådan bruges lampen

### Diagram over funktionstaster:

Tryk på tænd/sluk-knappen for at åbne fotoringen

Indstilling af ændring af lysfarve

Reducér og øg lysstyrke



Tænd/sluk-knap

Reducér lysstyrke

Indstilling (hvidt/blødt/varmt lys)

Øg lysstyrke

### Specifikationer og parametre for lampen:

Lampestørrelse: 6"

Indvendig diameter: 11 cm

Udvendig diameter: 16 cm

Antal lysperler: 48 stk.

Maks. effekt: 9 W

Vægt: 250 g

Lampelystype: hvidt lys, blødt lys, varmt lys

Tre justerbare lysstyrker: 30 %, 60 %, 100 %

Farvetemperatur for de tre slags lys: 3.200-6.500 K

Spænding: 5 V

### 3. Specifikationer for powerbank:

Størrelse: 98 x 67 x 14 mm

Kapacitet: 5.000 mAh

Mikro-/type-C-indgang: 5 V / 2 A

USB-udgang: 5 V / 2,1 A

Materiale: Plastik (indsprøjtning)



(7) 1 x æske

### Pakkens indhold

- (1) 1 x 6" lysring
- (2) 1 x trefod
- (3) 1 x metalkuglehoved
- (4) 1 x powerbank
- (5) 1 x opladningskabel
- (6) 1 x brugermanual

