

100*160 mm

Pakken inneholder

1. 1 bærbart fotostudio
2. 1 svart bakgrunn
3. 1 USB-strømkabel
4. 1 manual
5. 2 plastspenner

2. Ta ut to stykker av de klargjorte plastspennene fra materialposen. Skru opp plastspennen i henhold til følgende figur som reserve.

Innside

Utside

3. Fest plastspennen vinkelrett på A-siden og vær oppmerksom på hva som er plastspennens innside og utside.

Stegvis demontering

1. Still først opp studioet (med fotovinduet opp). Da blir det lettere å demontere studioet.
2. Åpne den venstre og høyre plastspennen etter tur.
3. Brett inn den midterste delen på venstre og høyre side inni først, deretter toppen og til sist bunnen.
4. Når du har brettet inn bunnen, trykker du den sammen med den rundede kanten på sidene av bunnen og gjentar dette på begge sider. Legg den deretter tilbake i posen.
5. Pakk plastspennen og det andre tilbehøret sammen til neste gang.