

Paketet innehåller

1. 1 bärbar fotostudio
2. 1 svart bakgrund
3. 1 USB-kabel
4. 1 manual
5. 2 plastspännen

2. Ta ut två av de förberedda plastspännena ur materialpåsen. Skruva isär plastspännet enligt följande bild som reserv.

Inside Utsida

3. Fäst plastspännet vinkelrätt mot A-sidan och var uppmärksam på vilket som är plastspännets insida respektive utsida.

Stegvis nedmontering

1. Ställ först upp studion (med fotofönstret uppåt), eftersom det blir lättare att montera ned studion då.
2. Öppna det vänstra och högra plastspännet i tur och ordning.
3. Vik in mittendelen på vänster och höger sida först, sedan toppen och sist botten.
4. När du har vikt in botten trycker du ihop den med den rundade kanten på sidorna av botten och upprepar det på båda sidorna. Lägg sedan tillbaka den i påsen.
5. Packa ihop plastspännena och de andra tillbehören till nästa användning.