

Pakkauksen sisältö

- 1.1 Kannettava valokuvausstudio
- 2.1 Musta tausta
- 3.1 USB-virtajohto
- 4.1 Käyttöohje
- 5.1 Muovikiinnike

2. Ota kaksi muovikiinnikettä tarvikepakkauksesta ja avaa kiinnikkeet oheisen kuvan mukaisesti.

Sisäpuoli

Ulkopuoli

3. Kiinnitä muovikiinnikkeet kohtisuoraan A-puolelle. Huomioi, kumpi kiinnikkeen puolista tulee sisä- ja kumpi ulkopuolelle.

Purkaminen

1. Aseta studio ensin niin, että ikkuna on ylöspäin. Näin sen purkaminen on helpompaa.
2. Avaa oikean- ja vasemmanpuoleinen muovikiinnike vuorotellen.
3. Taita studio kasaan taittamalla ensin vasemman- ja oikeanpuoleisen sivun osat keskelle, sen jälkeen yläosa ja viimeiseksi pohjaosa.
4. Kun pohja on taitettu, paina sitä pohjan sivujen reunaosilla ja toista molemmilta sivuilta. Laita studio laukkuun.
5. Säilytä muovikiinnikkeet ja muut tarvikkeet seuraavaa käyttökertaa varten.