

Trådløs alarmklokke med lader og Bluetooth-høytaler

Bruksanvisning

MS-102 BT



1. Spesifikasjoner:

* Bluetooth-versjon: 5.0 +EDR





* USB-ladespenning: DC 5 V



* Innebygd 3600 mAh litiumbatteri.

* Rekkevidde: 10 m

* Utgangseffekt: 4 Ω , 5 W x 2

2. Knapper:

- *  : Spill av / pause.
- *  : Førrige spor / volum ned.
- *  : Neste spor / volum opp.
- * **M** : Modusknapp, for å veksle mellom funksjonene Bluetooth/FM.
- *  : Ringknapp, for å svare på anrop / legge på / ringe opp igjen.


- *  : Klokke/alarm-knapp.
- * **PÅ / AV**: For å slå høyttaleren på/av.
- * **DC 5 V port**: For å koble til USB-kabel for lading.
- * **AUX-port**: AUX linje inn-funksjon / brukes som antenne i FM-modus.
- * **USB-port**: For å spille av musikk fra USB-enhet.
- * **TF-kortport**: For å spille av musikk fra TF-kort.
- *  : Område med trådløs lading.

3. Funksjoner:

Slå på/av:

Sett på/av-bryteren til «ON» for å slå på høyttaleren, eller til «OFF» for å slå den av.

Spill av / pause:

Trykk kort på knappen  for å spille av / sette musikken på pause.

Volum opp/ned:


Hold nede knappene () for å justere volumet til ønsket nivå.


Bluetooth-sammenkobling:



Før du bruker Bluetooth-høyttaleren, må du koble den til en enhet med Bluetooth.

1. Når høyttaleren er slått på, vises tiden. Trykk på knappen **M** for å gå til Bluetooth-modus.
2. I Bluetooth-menyen på enheten søker du etter nye enheter. Velg «MS-102 BT» for å koble til enheten.
3. Når sammenkoblingen er fullført, hører du en bekreftelseslyd.
4. Hvis høyttaleren slås av og på igjen, kobles enheten og høyttaleren automatisk sammen.

Anrop:

Ved innkommende anrop trykker du på anropsknappen  for å svare / legge på.

Trykk lenge på anropsknappen  for å avvise anropet. Høytaleren sier telefonnummeret når du besvarer anrop.




Ring opp igjen siste nummer: Trykk på anropsknappen , som vises i Bluetooth-modus. Trykk  to ganger på anropsknappen for å ringe opp igjen det siste nummeret.

Aux-modus (linje inn):

Koble kabelen til AUX-porten, og 3,5 mm jackpluggen til MP3-/MP4-spilleren / mobiltelefonen eller en annen kompatibel enhet for å spille av musikk. Hold inne **M** MODE-knappen i tre sekunder for å bytte til FM-modus.

FM-modus:

Før du bytter til FM-modus, må du koble kabelen til AUX-porten, slik at den fungerer som antenne.

Trykk deretter raskt på **M** MODE-knappen for å bytte til FM-modus. Hold inne knappen  for å skanne etter FM-kanaler og lagre dem. Når skanningen er fullført, trykker du på knappen   for å lytte til neste eller forrige kanal. Trykk på MODE-knappen **M** for å avslutte FM-modus, og trykk på knappen **M** igjen for å bytte til Bluetooth-modus.







Spill musikk fra USB-enhet:

Når du kobler en USB-enhet til USB-porten, bytter høytaleren automatisk til å spille musikk fra enheten. Hold inne MODE-knappen **M** i tre sekunder for å bytte tilbake til FM-modus.





Spill musikk fra TF-kort:

Når du kobler et micro SD-minnekort til micro SD-minnekortsporet, bytter høyttaleren automatisk til å spille musikk fra minnekortet. Hold inne MODE-knappen **M** i tre sekunder for å bytte tilbake til Bluetooth-modus.


Stille inn klokken:

Slå på høyttaleren og trykk på knappen  for å stille inn klokken. Trykk på knappen  eller  for å velge minutter. Trykk deretter på knappen  for å stille inn minutter. Trykk på  eller  for å velge minutter.

Alarminnstilling:

Slå på høyttaleren, trykk på knappen  og hold den inne for å åpne alarminnstillingene. Du stiller inn timer og minutter på samme måte som når du stiller inn klokken. Når alarmen er stilt inn,  trykker du på knappen  eller  å slå alarmen på eller av. Hvis alarmen er slått på, aktiveres den på det innstilte klokkeslettet uavhengig av om høyttaleren er slått på eller av.

Trådløs lading:

Koble ladekabelen (som medfølger) til DC 5 V porten på enheten. Koble kabelen til en 2 A AC/DC-adapter for å lade høyttaleren, og legg deretter en mobiltelefon som støtter trådløs lading,  på toppen av høyttaleren. Nå lades mobiltelefonen trådløst.

Lading:

Koble ladekabelen (som medfølger) til DC 5 V porten på enheten og til en 2 A AC/DC-adapter for å lade høyttaleren.

4. Sikkerhetsinformasjon:

- * Les bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- * Enheten må ikke utsettes for varme, direkte sollys eller skarpe kanter.
- * Ikke før metallgjenstander inn i produktet. Det kan føre til kortslutning!
- * Unngå statisk elektrisitet. Ikke bruk produktet i ekstremt tørt miljø.
- * Ikke reparer produktet selv. Kontakt en spesialist.