



① Tuning

② Function band selector

③ Volume control

④ LED indicator

⑤ Antenna

⑥ AC socket

Painikkeet:

1. Viritys
2. Taajuuden valitsin
3. Äänenvoimakkuuden säätö
4. DC-liitäntä
5. Virtajohdon liitäntä
6. Antenni

Käyttäminen

KÄYTTÖ VERKKOVIRRALLA

Liitä virtajohto laitteen liitäntään ja liitä sitten virtajohdon pistoke pistorasiaan.

KÄYTTÖ PARISTOILLA

Irrota virtajohto ja avaa paristolokeron kansi.

Laita paristolokeroon kaksi UM-1- tai R20 D -paristoa paristolokeron napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

VIRTAKYTKIMEN KÄYTTÖ

Kytke virtakytkin päälle ennen laitteen käyttöä.

RADION KÄYTTÖ

Aseta taajuusvalitsin haluamasi radioaseman taajuuden kohdalle.

Viritä haluamasi radioasema virityssäätimellä.

Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.

HUOMAUTUS:

MW (AM) -lähetystä kuunnellessa kierrä tai vaihda tämän sijaintia parhaan vastaanoton varmistamiseksi.

FM-lähetystä kuunnellessa on tärkeää säätää antennin pituutta vahvalla signaalialueella.

BLUETOOTH-TOIMINNON KÄYTTÖ

Toista musiikkia kääntämällä valitsin BLUETOOTH-asentoon.

Bluetooth name: 912754.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue:

MW: 530 – 1 600 KHz FM: 88 – 108 MHz

Virta:

AC: 220 V/50 Hz DC: 3 V(UM-1/DX2)

RMS-lähtöteho: 1,2 W