



① Tuning

② Function band selector

③ Volume control

④ LED indicator

⑤ Antenna

⑥ AC socket

Knapper:

1. Justering
2. Frekvensbåndvelger
3. Volumkontroll
4. DC-kontakt
5. AC-kontakt
6. Antenne

Betjening

STRØMDRIFT

Koble strømledningen til AC-kontakten, og koble deretter støpselet til en stikkontakt.

BATTERIDRIFT

Fjern strømledningen og lokket til batterirommet.

Installer to UM-1- eller R20 D-batterier i batterirommet. Påse at de monteres riktig vei.

SLÅ PÅ/AV

Slå produktet på før du betjener det.

BRUKE RADIOEN

Velg ønsket frekvensbånd.

Bruk justeringsbryteren til å finne ønsket stasjon.

Juster volumet til ønsket nivå.

MERK:

Når du lytter til AM-stasjoner, må du bruke justeringsbryteren for å oppnå best mulig mottak.

Når du lytter til FM-stasjoner, må du justere antennen for å oppnå best mulig mottak.

BRUKE BLUETOOTH

Sett bryteren til Bluetooth for å lytte til musikk.

Bluetooth name: 912754.

SPESIFIKASJONER

Frekvensområde:

MW: 530 – 1600 KHz FM: 88 – 108 MHz

Strøm:

AC: 220 V / 50 Hz DC: 3 V (UM-1/DX2)

RMS-effekt: 1,2 W