

ANC-kuulokkeiden käyttöohje

Tuotetiedot:

Bluetooth-versio: Bluetooth V5.3 (JL7018F8)

Tukiprofiili: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\
att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

Toimintasäde: 10 m

Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz

Akun tiedot: 3,7 V 500 mAh

Latausjännite: 5 V / 1 A

Melunvaimennus: 30 ± 3 dB

Latausaika: noin 4 tuntia

Puhe-/toisto aika: noin 30 tuntia

Sisältää:

USB-kaapeli


Paino: 235 g



Langaton tila

Painikkeiden kuvaus:

Virtapainike:

Pitkä painallus  ”: ON/OFF/Hylkää puhelu

Lyhyt painallus  ”: Toista/keskeytä, vastaa/lopetta puhelu

Kolme napsautusta  ”: Avoin tila / ANC-tila

Lyhyt painallus ” + ” nostaa äänenvoimakkuutta

Lyhyt painallus ” - ” vähentää äänenvoimakkuutta

Pitkä painallus ” + ” seuraava kappale

Pitkä painallus ” - ” edellinen kappale

Toimintojen kuvaus:

1. Virran kytkeminen:

Paina virtapainiketta pitkään, laite käynnistyy ja siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan automaattisesti.

2. Virran katkaiseminen:

Paina virtapainiketta pitkään, LED-merkkivalo sammuu.

3. Pariliitoksen muodostaminen:

1) Pariliitoksen muodostaminen ensimmäisen kerran: Käynnistä pariliitostilaan, kuuluu

äänimerkki ”power on, Bluetooth mode” (virta päällä, Bluetooth-tila), LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vuorotellen valkoisena ja oranssina. Valitse älylaitteesi Bluetooth-toiminto ja valitse luettelosta ANC047. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laitteesta kuuluu äänimerkki ”Connected” (yhdistetty). LED-merkkivalo palaa valkoisena.

2) Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen: Kytke liitetyn älylaitteen Bluetooth-toiminto pois päältä. Laite antaa äänimerkin ”Disconnected” (yhteys katkaistu). Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti uudelleen automaattiseen pariliitoksen muodostamistilaan. Valitse toisen älylaitteen Bluetooth-toiminto ja valitse luettelosta ANC047. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite antaa äänimerkin Connected (yhdistetty). LED-merkkivalo palaa valkoisena.

3) Pariliitoksen muodostaminen uudelleen: Yhteys muodostuu automaattisesti käynnistämisen jälkeen.

4. ANC-tila:

- 1) Käynnistä kuulokkeet ja napsauta sitten virtapainiketta kolmesti, laite siirtyy avoimeen tilaan, kuuluu äänimerkki ”**Transparent mode**” (ilman melunvaimennustoimintoa).
- 2) Napsauta virtapainiketta kolmesti uudelleen, kuulokkeet siirtyvät ANC-tilaan, kuuluu äänimerkki ”**ANC mode**”. (melunvaimennustoiminto käytössä).
- 3) Napsauta virtapainiketta kolmesti uudelleen, kuulokkeet poistuvat ANC-tilasta, kuuluu äänimerkki ”**ANC OFF**”.

5. Akun merkkivalo iOS-/Android-laitteilla.

6. C-tyypin latausportti.

LED-merkkivalo:

Lataustila: LED-merkkivalo palaa oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, valkoinen LED-merkkivalo syttyy.

Virta pois päältä -tila: LED-merkkivalo sammuu.

Pariliitoksen muodostamistila: Valkoiset ja oranssit LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti.

Valmiustila: Valkoinen LED-merkkivalo syttyy.

Yhteys muodostettu onnistuneesti: Valkoinen LED-merkkivalo syttyy.

Huomautus:

Jos pariliitosta ei muodosteta Bluetooth-kuulokkeiden siirtyessä pariliitoksen muodostustilaan, kytke kuulokkeet pois päältä virran säästämiseksi.

Älä käytä muita toimintoja Bluetooth-yhteyttä luodessasi ohjelmavirheiden välttämiseksi.

Valitse sopiva äänenvoimakkuus kuulovaurioiden välttämiseksi.