

# BRUKSANVISNING FÖR ANC-headset

## Produktspecifikationer:




Bluetooth-version: Bluetooth V5.3 (JL7018F8)  
Stödprofil: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/smp/  
att/gap/gatt/rfcomm/sdp/l2cap  
Effektiv räckvidd: 10 m  
Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz  
Batterispecifikationer: 3,7 V, 500 mAh  
Laddningsspänning: 5 V/1 A  
Brusreducering: 30 ± 3 dB  
Laddningstid: Cirka 4 timmar  
Tal-/musiktid: Cirka 30 timmar  
Medföljer:  
USB-kabel  
Vikt: 235 g



## Trådlöst läge (Bluetooth-läge)

### Beskrivning av knappar:

Strömknapp:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Lång tryckning  |  | ”: PÅ/AV/Avvisa samtal                   |
| Kort tryckning  |  | ”: Spela upp/pausa, svara/avsluta samtal |
| Tre tryckningar |  | ”: Transparency-läge/ANC-läge            |

Kort tryckning på ”+” för att höja volymen

Kort tryckning på ”-” för att sänka volymen

Lång tryckning på ”+” för att gå till nästa spår

Lång tryckning på ”-” för att gå till föregående spår

## Funktionsbeskrivning:

1. Starta hörlurarna:

Håll in strömknappen. Enheten startar och försätts automatiskt i bluetooth-parkopplingsläge.

2. Stänga av hörlurarna:

Håll in strömknappen. LED-indikatoren slocknar.

3. Parkoppling:

1) Första parkopplingen: Aktivera i parkopplingsläget. Röstmeddelandet ”power on, Bluetooth

mode” spelas upp. LED-indikatorn blinkar snabbt med vitt och orange sken. Gå till den smarta enhetens bluetooth-inställningar och välj enheten ANC047. Inget lösenord krävs. När parkopplingen har lyckats hörs röstmeddelandet ”Connected” och LED-indikatorn lyser med fast blått sken.

2) Ny parkoppling: Inaktivera bluetooth på den smarta enheten. Röstmeddelandet ”Disconnected” spelas upp. Headsetet försätts automatiskt i parkopplingsläge igen. Gå till den andra smarta enhetens bluetooth-inställningar och välj enheten ANC047. Inget lösenord krävs. När parkopplingen har lyckats hörs röstmeddelandet ”Connected” och LED-indikatorn lyser med fast blått sken.

3) Efter genomförd parkoppling parkopplas enheten automatiskt efter start.

#### 4. ANC-läge.

1) Starta headsetet och tryck tre gånger på strömknappen. Headsetet aktiverar Transparency-läget och röstmeddelandet ”**Transparent mode**” (utan brusreducering) spelas upp.

2) Tryck tre gånger på strömknappen igen. Headsetet aktiverar ANC-läget och röstmeddelandet ”**ANC mode**” (med brusreducering) spelas upp.

3) Tryck tre gånger på strömknappen igen för att stänga av ANC-läget. Röstmeddelandet ”**ANC OFF**” spelas upp.

#### 5. Batteriindikering på IOS/Android OS.

#### 6. Laddningsport typ-C.

#### **LED-status:**

Laddningsstatus: LED med fast orange sken. När batteriet är fulladdat slocknar LED-indikatorn.

Enhet av: LED-indikatorn slocknar.

Parkoppling: LED-indikatorn blinkar snabbt med vitt och orange sken.

Standby: Vit LED-indikator lyser.

Lyckad anslutning: Vit LED-indikator lyser.

#### **Obs!**

Om bluetooth-headsetet inte parkopplas efter att parkopplingsläget har aktiverats bör enheten stängas av för att spara ström.

För att undvika programfel bör inga andra funktioner användas medan bluetooth-sökning sker.

Välj en lämplig ljudvolym för att undvika hörselskador.