IPC360-käyttöohje

Helppo asentaa

- Lataa IPC360-sovellus Google Play Storesta tai App Storesta älypuhelimeesi ja asenna se.
- Vaihtoehtoisesti voit siirtyä lataussivustoon skannaamalla seuraavan VR-koodin älypuhelimellasi:



Rekisteröiminen

- Uusien käyttäjien on rekisteröitävä IPC360-tili ennen sen käyttämistä.
- Anna pyydetyt tiedot ja viimeistele rekisteröiminen napauttamalla Sign in (Rekisteröidy) painiketta.TOCLuo uusi tili käyttämällä sähköpostiosoitettasi. Napauttamalla Obtain (Hanki) painiketta saat tarkistuskoodin sähköpostitse. Viimeistele rekisteröiminen sen avulla.
- Kirjaudu tiliin syöttämällä salasana.



Jos salasana unohtuu

Forgot password?

- Jos olet unohtanut salasanasi, napauta -painiketta. Siirryt Retrieve password (Vaihda salasana) -sivulle. Syötä käyttäjätunnuksesi ja uusi salasana.
- Saat tarkistuskoodin sähköpostitse. Voit vaihtaa salasanan sen avulla.

	< Retrieve password	< Retrieve password
8		New password(6or characters)
	(8) Enter cell phone/email	G Confirm password
Enter cell phone/email	• Verification code(6 digits) Obtain	Confirm
⊕ Enter password	Next	
Experience >		
Sign in		
Sign up Forget password?		

Sisäänkirjautuminen

- Kun sovellus käynnistyy, näkyviin tulee sisäänkirjausvalikko.
- Syötä rekisteröityessäsi käyttämäsi käyttäjätunnus ja salasana.
- Napauta Sign in (Rekisteröidy) -painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.

8	
8 Enter cell phone/em	ail
🔂 Enter password	
	Experience >
Sign i	n
Sign up	Forget password?

Päävalikko



Kameran lisääminen

- Kun kameran punainen merkkivalo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, voit lisätä uuden kameran päävalikossa napauttamalla
- Kasvata mobiililaitteen äänenvoimakkuutta ja ole kameran lähellä.
- Kun olet syöttänyt Wi-Fi-yhteyden salasanan, aikaa kuluu muutama sekunti.
- Kun kamerasta kuuluu toinen äänimerkki, kamera yhdistetään verkkoon. Odota hetki.



• Kun kuulet Camera ready (Kamera on valmis) -ilmoituksen, odota, kunnes näkyviin tulee sivu, jossa voit syöttää kameran nimen (ks. seuraava kuva).



• Sovellus tukee 3D-panoraamatoimintoa. Voit valita sen live-syötenäkymässä. Siinä kuvaa voi myös zoomata digitaalisesti ja kiertää.





Kuvake	Ominaisuus
<	Esikatselun lopettaminen
$\langle \mathfrak{O} \rangle$	Kameran asetukset
09:00 10:00	Toisto SD-kortista
\Box	Äänipainike
Ó	Näyttökuva
Q	Sisäpuhelin
	Paikallisen tallennuksen
	käynnistäminen
	Paikallisen tallennuksen
	pysäyttäminen
	Virtautustarkkuus Mukautuva, HD,
	sujuva

Etätoisto



Kun kameraan on asetettu micro SD -kortti, tallennettua videokuvaa voidaan toistaa kameran avulla.



Katkaise kamerasta virta ennen Micro SD -kortin asettamista paikalleen tai irrottamista. Muutoin kamera tai muistikortti voi vaurioitua.

Videokuvatiedosto

Kun kameraan on asetettu micro SD -kortti, voit valita toistettavan aikajakson napauttamalla



Voit käynnistää paikallisen tallennuksen napauttamalla 🛄 ja pysäyttää sen

napauttamalla **Lude**. Videoleike tallentuu puhelimen muistiin tiedostona, jonka nimi on ipc360. Jos tallennat videoleikkeen puhelimeesi, voit katsella tai lähettää sen.

Ilmoitukset

Voit siirtyä Notification (Ilmoitukset) -valikkoon napauttamalla päävalikossa näkyvää ilmoituskuvaketta

- **_**9 Alert ilmaisee, että on lukemattomia ilmoituksia.
- Napauta ilmoitusta Alert (Hälytykset) -valikossa. •
- Käyttäjän älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen lähetetään vain hälytyksen tiedot. •
- Hälytykseen liittyviä kuvia voidaan katsella ja ladata kameraan asetetusta SD-kortista • DC07C1F583A5 napauttamalla Alert (Hälytys) -luettelossa näkyviä tietoja
- Voit poistaa valitut hälytykseen liittyvät kuvat. •

Katkaise kamerasta virta ennen Micro SD -kortin asettamista paikalleen tai irrottamista. Muutoin kamera tai muistikortti voi vaurioitua.

Alert	Select	Alert	Select	< Chosen	
2016-05-12 The latest pictur.ved Total 116 alert information	at 13:10:00	DC07C1F583A5	>	DC07C	1F583A5
2016-05-11 The latest picturved Total 39 alert information	at 15:39.22	DC07C1F583A5	>	DC07C	1F583A5
1		DC07C1F583A5	>	Are you sure you w selected items?	ant to delete all
		DC07C1F57346	>	Cancel	ок
		DC07C1F583A5 05/12/2016 13:06:59	>	DC07C	1F57346
My camera Ablum Alert S	8 Setting	DC07C1F57346	>	Select all	Delete

Laitteiden hallinta



Voit siirtyä Camera setting (Kameran asetukset) - valikkoon napauttamalla päävalikossa tai



<	Camera settir	ng
Ø	Rename	180 >
	Share device	>
0	Perspective	wall >
ò	Status LED	ON ON
۵	Alert switch	OFF
d»	Sound setting	>
A	Language and timezone setting	>
()	Camera information	>
	Micro SD card information	>
1	Firmware upgrade	Newest firmware
	Delete camera	a
	Reload setting infor	mation

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä asetuksissa:

- (1) Kameran nimen vaihtaminen
- (2) Laitteen jakaminen
- (3) Perspektiivi

(4) Tilamerkkivalo: ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

(5) Hälytys: hälytystoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

6) Ääni: säätäminen sekä äänilähetysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

(7) Kieli ja aikavyöhyke: kamerassa käyttävä kieli ja aikavyöhyke

(8) Kameran tiedot, kuten laiteohjelmistoversio ja MAC-osoite

(9) Micro SD -kortin tila

(10) Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen

(11) Kameran poistaminen

·····

Kameran lähettämän syötteen jakaminen

- Sovellukseen yhdistetystä kamerasta peräisin oleva videosyöte voidaan lähettää kahdelle muulle käyttäjälle.
- Voit siirtyä Share device (Laitteen jakaminen) -valikkoon napsauttamalla päävalikossa painiketta tai napsauttamalla Camera settings (Kameran asetukset) -valikossa painiketta
- Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa näkyvää 🕇 -kuvaketta.
- Siirry käyttäjätilille, jonka videosyöte jaetaan, ja napauta OK-painiketta.
- Voit pysäyttää videosyötteen jakamisen napauttamalla käyttäjätilin tunnuksen oikealla puolella

näkyvää –painiketta.

< Back	Share device	+			+	< Back	Share device	+
						Shared account		1
						Shared account		
			Add sha	red accounts				
You can only sh	are to one target account fo	or now	Y		w			
,			Car	ncel	ок			
					Å			
			morm	further of the other	-10/00/2			

Perspektiivi

- Videokuvan perspektiivin voi säätää kameran asennuspaikan vaatimalla tavalla.
- Voit siirtyä perspektiiviasetuksiin napauttamalla Camera settings (Kameran asetukset) -valikossa Perspective (Perspektiivi) -välilehteä.
- Jos kamera on asennettu kattoon, valitse Top View (Näkymä ylhäältä) -vaihtoehto ja valitse Finish (Valmis).
- Jos kamera on asennettu seinään, valitse Wall View (Näkymä seinästä) -vaihtoehto ja valitse Finish (Valmis).



Näkymä

Näkymä

Ääni

< Sound setting	Finish
Video open/close	ON ON
Welcome indicating sound	ON ON
Internet status	ON
Add procedure indicating sound	ON
Upgrade indicating sound	ON ON
Falk volume adjust	
ndicating sound adjust	

- Kameran ääniasetuksia voidaan säätää Sound setting (Ääniasetukset) -valikossa.
- Voit siirtyä ääniasetusvalikkoon napauttamalla Device settings (Laiteasetukset) -valikossa näkyvää Voice (Ääni) -välilehteä.
- Video On/Off (Videon ääni käytössä/pois)-, Welcome (Tervetuloa)-, Internet Status (Internetyhteyden tila)- ja Upgrading Indicating (Päivitysilmoitukset) -vaihtoehdot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kieli ja aikavyöhyke

- Kameran aikavyöhyke- ja kieliasetuksia voidaan säätää Language and Timezone (Kieli ja aikavyöhyke) -valikossa.
- Napauta Camera setting (Kameran asetukset) -valikossa Language and Time zone (Kieli ja aikavyöhyke) -välilehteä.
- Voit valita kielen siirtymällä Language settings (Kieliasetukset) -valikkoon napauttamalla Language settings (Kieliasetukset) -painiketta.
- Voit siirtyä Language settings (Kieliasetukset) -valikkoon napauttamalla Language settings (Kieliasetukset) -painiketta.

C Langage and Timezone		<	Language setting	Finish	<	Timezone setting	Finish
Language setting English	>	English		✓	GMT+00:00		
Timezone setting	>	Chinese, Sim	plified		GMT+01:00		
		Japanese			GMT+02:00		
		Portuguese			GMT+03:00		
					GMT+03:30		
					GMT+04:00		
					GMT+04:30		
					GMT+05:00		
					GMT+05:30		
					GMT+05:45		
					GMT+06:00		

Kameran tiedot

< Cam	era information
Camera model	XM1101-W
WLAN SSID	TP-LINK_test
Firmware version	General_XM1101_W(C)_2016_4_13 10:51:39
IP address	192.168.21.104
MAC address	DC:07:C1:F5:29:C2

- Camera information (Kameran tiedot) -valikossa näkyy kameran malli, sen WLAN-verkon SSIDtunnus, johon kamera on yhdistetty, laiteohjelmistoversio, IP-osoite ja MAC-osoite.
- Voit siirtyä Camera information (Kameran tiedot) valikkoon napauttamalla Camera information (Kameran tiedot) -välilehteä.

Micro SD -kortin tiedot

< Micro SD card in	formation
Video	
Status	Normal
Total capacity	58858M
Remaining capacity	0M
Picture	
Status	Normal
Total capacity	2048M
Remaining capacity	OM

- TF-kortin tila näkyy Micro SD card information (Micro SD -kortin tiedot) -valikossa. TF-korttiin luodaan kaksi osiota: Video ja Picture. Kokonais- ja jäljellä oleva kapasiteetti näytetään.
- Voit siirtyä Micro SD card information (Micro SD -kortin tiedot) -valikkoon napauttamalla Micro SD card information (Micro SD -kortin tiedot) -välilehteä.

Sovelluksen asetukset



Voit siirtyä App settings (Sovelluksen asetukset) -valikkoon napauttamalla ^{Setting} -painiketta.

Jos valitset Alert message (Hälytysilmoitukset) vaihtoehdon, saat hälytysilmoituksia myös käytön lopettamisen jälkeen.

Voit ottaa käyttöön hälytysäänet, kun sovellus on käytössä.

Palaute

Feedback	
Subject	
Problem or proposal	
Send	
1- hand manufactures	-andrala

Voit siirtyä Feedback (Palaute) -valikkoon napauttamalla Setting -painiketta.

Voit lähettää meille palautetta, ehdotuksia ja/tai kysymyksiä, jos ilmenee ongelmia.



Salasanan vaihtaminen

Change password
Enter old password and new password:
 Old password ⊕ New password ⊕ Confirm new password
Modify

Voit siirtyä Feedback (Palaute) -valikkoon Napauttamalla Setting -painiketta.

Päivitysten tarkistaminen: Voit tarkistaa sovelluksen version.

- Voit vaihtaa käyttäjäsalasanan napauttamalla setting ja valitsemalla Change password (Vaihda salasana) -vaihtoehdon.
- Sinua pyydetään syöttämään vanha salasanasi.

Kameran palauttaminen alkuasetuksiin

- Kamera on palautettava alkuasetuksiin, jos
 - 1. Wi-Fi-verkon nimi ja/tai salasana vaihdetaan
 - 2. Wi-Fi-reititin vaihdetaan
 - 3. kameraan yhdistetty käyttäjä vaihdetaan.
- Varmista, että kamera toimii.
- Aseta SIM-kortin poistotyökalu tai suoristetun paperiliittimen pää kameran alkuasetuksiin palauttamisaukkoon (ks. seuraavat kuvat).
- Paina voimakkaasti.

Ongelma	Toimenpiteet
Olen unohtanut	- Valitse sisäänkirjautumissivulla Forgot password? (Unohtuiko
käyttäjätunnukseni/salasanani.	salasana) -vaihtoehto. Syötä rekisteröimäsi sähköpostiosoite.
	Lähetämme siihen uuden salasanan.
	- Tätä viestiä voidaan käsitellä roskapostina.
	- Kun olet kirjautunut sisään, on suositeltavaa vaihtaa tämä
	tilapäinen salasana.
Kameraa ei yhdistetä Wi-Fi-	- Jos kameran langattoman Internet-yhteyden merkkivalo
reitittimeen.	sammuu usein, langaton Internet-yhteys ei toimi ihanteellisesti
	kameran asennuspaikassa. On suositeltavaa siirtää kamera
	lähemmäs langatonta reititintä ja yrittää uudelleen.
	- Tarkista Wi-Fi-yhteyden salasana ja yritä uudelleen.
Reaaliaikainen videokuvasyöte	- Hidas verkkoyhteys voi hidastaa videosyötettä kamerasta.
katkeaa.	Varmista, että kamera on asennettu paikkaan, jossa langaton
	yhteys toimii kunnolla.
Videokuvan ääni ei kuulu.	- Tarkista, että äänen kuvake näkyy videokuvan toistovalikossa.
	Tarkista, että ääni on otettu käyttöön älypuhelinsovelluksessa.

Ongelmanratkaisu