# **Bruksanvisning for IPC360**

#### **Enkel installasjon**

- Gå til Google Play eller App Store, og last ned og installer IPC360 på smarttelefonen din.
- Du kan også skanne følgende QR-kode for å gå til nettstedet:



# Registrering

- Nye brukere må registrere seg før de kan bruke IPC360.
- Trykk på «Sign in», og registrer deg ved å oppgi nødvendig informasjon.TOCBruk e-postadressen din til å opprette en ny konto. Trykk på «Obtain» for å få en bekreftelseskode i innboksen din, og skriv den inn for å fullføre registreringen.
- Når du har oppgitt passordet ditt, kan du logge deg på kontoen.

		< Sign up	< Sign up
8		Enter cell phone/email	Rew password(6or characters)
<ul> <li>Enter cell phone/email</li> <li>Enter password</li> </ul>	*	Next	Confirm
Sign in	Experience >	AgreeShowmoSoftware agreement	
Sign up For	get password?		

### Glemt passord

- Hvis du har glemt passordet ditt, kan du trykke på Forgot password? og oppgi brukernavnet ditt for å endre passord.
- Du får en bekreftelseskode på e-post, og du må skrive den inn for å kunne endre passordet ditt.

	< Retrieve password	< Retrieve password
8		New password(6or characters)
	(8) Enter cell phone/email	Confirm password
8 Enter cell phone/email	Verification code(6 digits)     Obtain	Confirm
⊕ Enter password	Next	
Experience >		
Sign in		
Sign up Forget password?		

# Logge på

- Når du starter appen, vises påloggingsmenyen.
- Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med, og passordet ditt.
- Trykk på «Sign in» for å åpne hovedmenyen.



# Hovedmeny



# Legge til kamera

- Når kameraets røde lys blinker, og du hører lyden «DiDi», trykker du på + for å legge til et nytt kamera i hovedmenyen, etter at du har logget deg på.
- Skru opp lyden på telefonen, og vær i nærheten av kameraet.
- Det tar noen sekunder etter at du har skrevet inn Wi-Fi-passordet ditt.
- Når du hører en «Ding-dong»-lyd fra kameraet, må du vente i noen sekunder, mens kameraet kobler seg til nettverket.



• Når du hører «Camera ready», må du vente til appen viser siden hvor du skal gi kameraet navn (se nedenfor).



• Appen støtter 3D-panorama. Trykk og dra forhåndsvisningen for 3D. Den støtter også digital zoom og rotering.





Ikon	Funksjon
<	Avslutt forhåndsvisning
ලි	Kamerainnstilling
09:00 10:00	Avspilling fra minnekort
$ \Box $	Knapp for å veksle lyd
$[ \bigcirc ]$	Skjermbilde
Q	Intercom
	Start lokalt opptak
	Avslutt lokalt opptak
$\textcircled{\ }$	Strømmeoppløsning: Adaptiv, HD, Fluency

# **Ekstern avspilling**



Når du har montert et minnekort i kameraet, kan appen spille av opptak fra det.



, og velg tidsperioden du vil spille av.

Slå av kameraet før du monterer/fjerner minnekortet. Hvis du ikke gjør det, kan kameraet eller minnekortet bli skadet.

# Videobevis

Når du har montert et minnekort i kameraet, kan du trykke på viewer og velge tidsperioden du vil spille av. Deretter trykker du på for å starte lokalt opptak. Når du er ferdig med opptaket, trykker du på . Du finner filen «ipc360» på telefonen, og videoen er lagret i filen ipc360-Record. Hvis du lagrer filmen på telefonen, kan du spille den av eller sende den til andre.

# Varsling

- Du kan åpne menyen «Notification» ved å trykke på varselikonet Alent i hovedmenyen.
- Alert indikerer uleste varsler.
- Trykk på varselinformasjon i varselmenyen.
- Det er bare alarminformasjon som sendes til brukerens telefon/nettbrett.
- Alarmbildene kan vises og lastes ned fra minnekortet i kameraet ved å trykke på ny informasjon
   i varsellisten.
- Du kan slette alarmbildene ved å velge dem.

# Slå av kameraet før du monterer/fjerner minnekortet. Hvis du ikke gjør det, kan kameraet eller minnekortet bli skadet.



#### Enhetsbehandling

![](_page_8_Picture_1.jpeg)

Trykk på i hovedmenyen / på avspillingssiden for å få tilgang til menyen for kamerainnstillinger.

<	Camera setting			
Ø	Rename	180 >		
C	Share device	>		
0	Perspective	Wall >		
Ċ	Status LED	ON ON		
۵	Alert switch	OFF		
<b>⊲</b> »	Sound setting	>		
A	Language and timezone setting	>		
<b>(</b> )	Camera information	>		
freit.	Micro SD card information	>		
1	Firmware upgrade	Newest firmware		
Delete camera				
Reload setting information				

Alternativene i enhetsbehandling:
(1) Gi kameraet nytt navn.
(2) Del enhet.
(3) Perspektiv.
(4) Blinkende lys. Slå på/av blinkende lys.
(5) Varsel: Slå på/av alarmfunksjonen.
(6) Lyd: Juster eller slå på/av stemmeoverføring.
(7) Språk og tidssone: Velg kameraets språk og tidssone.
(8) Du kan vise kamerainformasjon, for eksempel firmwareversjon og MAC-adresse.
(9) Kontroller minnekortstatus.
(10) Se etter firmwareoppdateringer.
(11) Slett kamera.
(12) Last inn innstillinger på nytt.

#### Del kamerastrøm

- Appen lar deg dele kamerastrømmen fra kameraet med to andre brukere.
- Trykk på i hovedmenyen, eller i menyen for kamerainnstillinger, for å åpne menyen for deling.
- Klikk på ikonet 📩 øverst til høyre.
- Skriv inn ønsket brukerkonto som videostrømmen skal deles med, og trykk på «OK».
- Trykk på 📕 til høyre for ID for delt brukerkonto for å avslutte delingen.

< Back	Share device +	< Back	Share devi	ce +	<	Back	Share device	+
					\$	Shared account		
					\$	Shared account		
		Add sh	ared accounts					
You can only sl	nare to one target account for now	 Ye		w				
		С	ancel	ок				
		(Fag (P)			/1-			
		III motor	Anton Stra	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

# Perspektiv

- Perspektivet for vist video kan justeres avhengig av hvor kameraet er montert.
- Trykk på fanen «Perspective» i menyen for kamerainnstillinger for å åpne perspektivinnstillinger.
- Velg «Top View» for takmontert kamera, og trykk på «Finish».
- Velg «Wall View» for veggmontert kamera, og trykk på «Finish».

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

Top View

Wall View

# Stemme

< Sound setting	Finish
Video open/close	ON O
Welcome indicating sound	ON O
Internet status	ON
Add procedure indicating sound	ON
Upgrade indicating sound	ON
Talk volume adjust	
Indicating sound adjust	

- Kameraets stemmeinnstillinger kan justeres i lydinnstillingene.
- Trykk på fanen «Voice» i enhetsbehandlingsmenyen for å åpne stemmemenyen.
- Innstillingen for stemme kan slås på/av, og inkluderer Video på/av, «Welcome», «Internet Status» og «Upgrading Indicating».
- Volumet for to kommunikasjoner og stemmevarsler kan også justeres uavhengig.

### Språk og tidssone

- Kameraets innstillinger for tidssone og språk kan endres i menyen for språk og tidssone.
- Trykk på fanen «Language and Time zone» i menyen for kamerainnstillinger.
- Trykk på «Language setting» for å åpne menyen for språkvalg, hvor du kan velge relevant språk.
- Trykk på «Timezone» for å åpne menyen for tidssone, hvor du kan velge relevant tidssone ved å trykke på ønsket fane.

C Langage and Timezone		<	Language setting	Finish	<	Timezone setting	Finish
Language setting English	>	English		<ul><li>✓</li></ul>	GMT+00:00		
Timezone setting	>	Chinese, Simp	blified		GMT+01:00		
5001400.00		Japanese			GMT+02:00		
		Portuguese			GMT+03:00		
					GMT+03:30		
					GMT+04:00		
					GMT+04:30		
					GMT+05:00		
					GMT+05:30		
					GMT+05:45		
					GMT+06:00		

#### Kamerainformasjon

< Cam	era information
Camera model	XM1101-W
WLAN SSID	TP-LINK_test
Firmware version	General_XM1101_W(C)_2016_4_13 10:51:39
IP address	192.168.21.104
MAC address	DC:07:C1:F5:29:C2

- Menyen for kamerainformasjon viser informasjon om kameraet, inkludert modell, WLAN SSID som kameraet er koblet til, firmwareversjon, IP-adresse og MAC-adresse.
- Trykk på fanen «Camera information» for å åpne menyen for kamerainformasjon.

#### Informasjon om minnekort

< Micro S	D card information
Video	
Status	Normal
Total capacity	58858M
Remaining capacity	OM
Picture	
Status	Normal
Total capacity	2048M
Remaining capacity	OM

- Menyen for informasjon om minnekort viser status for minnekortet. Det opprettes to partisjoner på minnekortet: «Video» og «Picture». Total og gjenværende kapasitet vises.
- Trykk på fanen «Micro SD card information» for å åpne menyen for kamerainformasjon.

# Appinnstillinger

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

R Trykk på <sup>setting</sup> for å åpne appinnstillinger

Hvis du velger varselmelding, kan du fortsatt motta varselmeldinger etter at du har avsluttet appen.

Du kan aktivere lydvarsler når appen er åpnet.

# Tilbakemelding

< Feed	lback
Subject	
1	
Problem or proposal	
Se	ind

Rrykk på setting for å gå til tilbakemeldinger

Vi vil gjerne høre dine tilbakemeldinger, forslag og andre spørsmål eller utfordringer du måtte ha.

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

# Bytt passord

Change password
Enter old password and new password:
<ul> <li>Old password</li> <li>●</li> <li>New password</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>Confirm new password</li> </ul>
Modify

Rrykk på setting for å gå til tilbakemeldinger

Se etter oppdatering: Undersøk om appen er oppdatert til nyeste versjon.

- Trykk på setting og velg «Change password» for å • bytte passord.
- Du må oppgi det gamle passordet ditt. •

# Tilbakestille kameraet

- Kameraet må tilbakestilles når du skal:
  - 1. Bytte Wi-Fi-navn og passord
  - 2. Bytte Wi-Fi-ruter
  - 3. Bytte bruker som er koblet til kameraet
- Kontroller at kameraet fungerer som det skal.
- Før enden av et SIM-verktøy eller en tynn binders inn i tilbakestillingshullet på kameraet (se illustrasjonene nedenfor).
- Trykk fast og rett.

Problem	Løsning
Jeg har glemt bruker-	<ul> <li>Gå til «Log-in page → Forgot password?», og skriv inn e-</li> </ul>
ID/passord	postadressen du registrerte deg med, slik at vi kan sende deg et nytt passord.
	- Den kan havne i søppelpost, avhengig av hvordan e-
	postserveren er satt opp.
	- Når du har logget deg på, anbefaler vi at du endrer det
	midlertidige passordet.
Kameraet er ikke koblet til	- Hvis kameraets LED for trådløst internett slukkes for ofte, betyr
Wi-Fi-ruteren	det at kameraet ikke er plassert på et optimalt sted for det
	trådløse miljøet. Vi anbefaler at kameraet plasseres nærmere
	den trådløse ruteren, og at du forsøker å koble til på nytt.
	- Kontroller passordet for Wi-Fi-tilkoblingen, og prøv på nytt.
Sanntidsstrømmen fra	- Videostrømmen fra kameraet kan være forsinket på grunn av
kameraet faller ut	forsinkelser i nettverket. Kontroller at kameraet er montert på
midlertidig.	et sted hvor det er god trådløs dekning.
Det kommer ikke lyd fra	- Kontroller at lydikonet i avspillingsmenyen er slått på, og
videoen.	kontroller at lyd er slått på i appen på telefonen.

#### Feilsøking