

# TASOHIOMAKONE



Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. **Save this manual.**

Lue käyttöohje ja turvaohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä noudata niitä.  
**Säilytä tämä käyttöohje.**

## Käyttötarkoitus

Tämä työkalu on tarkoitettu puun, muovin, metallin, laastin ja pinnoitettujen pintojen kuivahiomiseen. Lisäksi se soveltuu kiillottamiseen, koska sitä ohjataan elektronisesti.

Tämä sähkötyökalu ei sovellu paikalleen kiinnitettäväksi.

## Osien kuvaus

Osien numerointi viittaa kuvaan.



- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1 Virtakatkaisin        | 2 Hiomalevy |
| 3 Pölylaatikko          | 4 Kahva     |
| 5 Hiomapaperin kiinnike |             |

## Tekniset tiedot

Epäkeskoihiomakone		
Jännite	V	230–240 V ~ 50 Hz
Nimellisteho	W	240
Nopeus kuormittamattomana	min <sup>-1</sup>	15000
Hiomalaikan läpimitta	mm	113×108
Paino	Kg	1,2
Suojausluokka		II/II

## Toiminta



### Virran kytkeminen ja katkaiseminen

**1.** Kun pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan, voit käynnistää hiomakoneen painamalla virtakatkaisimen suojuksen I-merkkiä.

**2.** Voit katkaista hiomakoneesta virran painamalla virtakatkaisimen suojuksen 0-merkkiä.

**HUOMAUTUS:** Hiomakoneen käynnistämisen ja sammuttamiseen painamalla virtakatkaisimen suojusta täytyy totutella. Totutteleminen kuitenkin kannattaa, koska suojuksen suojaus katkaisinta. Tällöin koneen käyttöikä pitenee.

### **Hiomakoneen käyttäminen**


1. Hiomakoneen avulla voidaan hioa esimerkiksi puuta, muovia, metalleja ja maalattuja pintoja.
2. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulosuojainta.
3. Käynnistä hiomakone vasta kun se on työstettävän kappaleen päällä. Varmista, että koko hiomapinta on työstettävän kappaleen päällä.
4. Liikuta hiomakonetta hiottavalla pinnalla pyörivin liikkein tasaisesti. Paina sitä vain kohtuullisesti.

**HUOMAUTUS:** Jos pintaan jää naarmuja hiomisen jälkeen, kokeile seuraavia keinoja:

1. Vaihda koneeseen karkeampi hiomapaperi ja hio naarmut pois ennen jatkamista alkuperäisellä hiekkapaperilla.
2. Vaihda karkeudeltaan samanlainen hiomapaperi. Hio naarmut pois ennen työn viimeistelemistä käyttämällä hienompaa hiomapaperia.

### **Hiomapaperiarkin asettaminen paikalleen**

**VAROITUS!** Varmista aina, että laitteesta on katkaistu virta ja että pistoke on irrotettu virtalähteestä ennen laitteen säätämistä tai huoltoa.



1. Avaa kiinnike.
2. Aseta hiomapaperiarkin reuna kiinnikkeeseen. Keskitä hiomapaperiarkki. Kohdistat sen reunat hiomatyynyyn.



3. Kiinnitä hiomapaperiarkki paikalleen sulkemalla kiinnike. (Hiomapaperin taittaminen valmiiksi helpottaa kiinnittämistä.)

4. Toista toimet toisessa päässä. Pidä paperi kireänä.

**Huomaa:** Hiomapaperin tulee olla tiiviisti kiinni alustassa. Muutoin alusta kuluu voimakkaasti.

### Sahanpurun poisto

**VAROITUS!** Varmista aina, että laitteesta on katkaistu virta ja että pistoke on irrotettu virtalähteestä ennen laitteen säätämistä tai huoltoa.

1. Kiinnitä pölypussi hiomakoneeseen painamalla putki tiukasti pölyn talteenottoliitintään.

**VAROITUS!** Jotta mahdollisimman suuri osa pölystä otetaan talteen, tyhjennä pussi kun se on puoliksi täynnä.

Kun hiot metallia, älä käytä pölypussia. Kuumat metallinkappaleet voivat sytyttää puupölyn tai pussin tuleen.

2. Hiomakoneen voi yhdistää pölynimuriin tai pölynpoistojärjestelmään käyttämällä pölynimurin letkua.



### Huolto ja puhdistus

**Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen sähkötyökalun käsittelemistä.**

**Pidä kone ja ilmanvaihtoaukot aina puhtaina, jotta kone toimii turvallisesti ja oikein.**

Jos virtajohto on tarpeen vaihtaa, vaihto on turvallisuusriskien välttämiseksi teetettävä hyväksytyssä huollossa.

### YMPÄRISTÖ



Kun laite tulee elinkaarensa päähän, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteenä vaan se täytyy kierrättää.

Säl [REDACTED] elektroniikkajätettä ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä. Toimita se jäteasemalle, jotta se kierrätetään. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.