


# Langattomat TWS-kuulokkeet

Malli: Mini Cube

## Käyttöohje

### Yleiskatsaus

#### Sovitteiden valitseminen



Keskikokoiset sovitteet sopivat useimmille. On suositeltavaa kokeilla niitä ensin.

### Käyttämisen aloittaminen

#### Ensimmäinen käyttökerta



Ota molemmat kuulokkeet pois kotelosta. Aseta ne takaisin koteloon, jotta ne aktivoituvat.

Huomautuksia: Jos kuulokkeet eivät ole latautuneet, lataa ne kotelossa yhdistämällä se USB-johdon avulla virtalähteeseen.


(Lisätietoja on seuraavassa vaiheessa.)

### **Laiteparin muodostaminen**

1. Aktivoi kuulokkeet.
2. Ota kuulokkeet pois kotelosta. Ne käynnistyvät automaattisesti, ja niistä muodostuu laitepari.
3. Vasen kuuloke siirtyy laiteparin muodostamistilaan automaattisesti. Oikean kuulokkeen merkkivalo sammuu.
4. Paikanna mobiililaitteessa TW76-laite. Kun valitset sen, molemmat kuulokkeet ja mobiililaite muodostetaan laitepariksi.

### **Nollaaminen**

Jos yhteys mobiililaitteeseen ei muodostu, kokeile seuraavia ratkaisukeinoja.



1. Katkaise molemmista kuulokkeista virta.
2. Pidä monitoimipainikkeita painettuna 10 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu punaisena ja valkoisena ja sammuu.
3. Käynnistä kuulokkeet pitämällä monitoimipainiketta painettuna 1 sekunti. Tällöin merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kuulokkeista muodostuu laitepari automaattisesti.
4. Vasen kuuloke siirtyy laiteparin muodostamistilaan automaattisesti. Oikean kuulokkeen merkkivalo sammuu.
5. Paikanna mobiililaitteessa TW76-laite. Valitse se.



Aseta kuulokkeet korviisi painamalla kevyesti. Mikrofonin tulee osoittaa ulospäin.

## Lataaminen

### **a** Kuulokkeiden lataaminen




Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Tappien tulee olla kunnolla paikoillaan.

Lataamisen aikana merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen,

merkkivalo palaa valkoisena 60 sekuntia.

## **b** Kotelon lataaminen



Huomaa: Kun latauskotelossa palaa yksi merkkivalo, sen akku on ladattu 20-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa kaksi merkkivaloa, sen akku on ladattu 50-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa kolme merkkivaloa, sen akku on ladattu 75-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa neljä merkkivaloa, sen akku on ladattu täyteen.

## **Toiminnot**

### **⏻** Virran kytkeminen

Menetelmä 1: Ota kuulokkeet pois kotelosta. Ne käynnistyvät automaattisesti.

Menetelmä 2: Pidä monitoimipainikkeita painettuna 1 sekunti.



### **⏻** Virran katkaiseminen

Menetelmä 1: Aseta kuulokkeet koteloon. Niistä katkeaa virta automaattisesti.

Menetelmä 2: Pidä monitoimipainikkeita painettuna 3 sekuntia.



## Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen

2. Voit vastata puheluun painamalla monitoimipainiketta. Voit katkaista puhelun painamalla monitoimipainiketta uudelleen.




## Saapuvan puhelun hylkääminen

Pidä monitoimipainikkeita painettuna 1 sekunti.



## Puhelun siirtäminen kuulokkeista puhelimeen ja takaisin

Kun puhelu on meneillään, voit siirtää sen kuulokkeista puhelimeen ja takaisin kuulokkeisiin pitämällä monitoimipainiketta painettuna 1 sekunnin.



## Mykistys käyttöön ja pois käytöstä

Kun puhelu on meneillään, voit ottaa mykistyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä mykistyspainikkeen avulla.




## Musiikin kuunteleminen ja tauko

Voit kuunnella musiikkia painamalla monitoimipainiketta.



### ◀ Siirtyminen viimeiseen kappaleeseen

Voit kuunnella viimeistä kappaletta painamalla monitoimipainiketta kolme kertaa.




### ▶ Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

Voit kuunnella seuraavaa kappaletta painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa.



### 🗣 Ääniavustaja

Kun kuulokkeet ovat valmiustilassa, voit ottaa käyttöön ääniavustajan (esimerkiksi Siri) painamalla monitoimipainiketta kolme kertaa.



### 🗨 Kielen vaihtaminen

Kun kuulokkeet ovat valmiustilassa, voit vaihtaa kielen (englanti/kiina) painamalla monitoimipainiketta neljä kertaa.



Malli: TW76 - Mini Cube

Toimintasäde: 15 metriä

Bluetooth-versio: V5.0

Latausaika: 1 tunti

Puheaika: 5 tuntia

Akun tyyppi: litium-ioni

Toimintatilat: HFP, HSP, H2DP, AVRCP

Akun kapasiteetti: 50 mAh

Latauskotelon akun kapasiteetti: 600 mAh

## **Vinkkejä**

1. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta, ja säilytä se myöhempiä käyttötarvetta varten.
2. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
3. Jos laite on käyttämättä pidempään kuin 1 kuukauden, lataa akku täyteen ennen laitteen ottamista käyttöön.
4. Käytä vain yhteensopivaa virtalähdettä.

## **Ongelma**

### **Kuulokkeet eivät lataudu / toimi**

Aseta kuulokkeet latauskoteloon niin monta kertaa, että punainen valo kuulokkeissa syttyy (= lataa)

### **Ongelmat äänentoistossa - ääni siirtyy korvasta korvaan**

Nollaa kuulokkeet asettamalla molemmat kuulokkeet koteloon. Odota muutama sekunti – poista kuulokkeet kotelosta ja paina molempia kosketuspainikkeita kevyesti

kunnes ne

vilkkuvat sinisenä ja sitten punaisena/sinisenä muutaman kerran (noin 9 sekunnin kuluttua)

Aseta kuulokkeet sitten uudelleen koteloon, liitä kuten aiemmin ja voit käyttää jälleen normaalisti.

**Jos puhelimen Bluetooth ei löydä kuulokkeita**, varmista, että kuulokkeet ovat laiteparin muodostamistilassa. Jos kuulokkeiden kanssa ei muodosteta laiteparia tai yhteyttä pitkään aikaan, niiden laiteparinmuodostamistoiminto kytkeytyy pois päältä. Aktivoi kuulokkeet asettamalla ne hetkeksi lataustelakkaan ja ottamalla ne pois sieltä, jolloin ne alkavat automaattisesti muodostaa laiteparia. Jos puhelimen Bluetooth ei toimi, käynnistä puhelin uudelleen, ja jos kuulokkeiden Bluetooth ei toimi, käynnistä kuulokkeet uudelleen tai palauta niiden tehdasasetukset.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun mikäli vika ei korjaannu ohjeiden avulla

## **Varoitus**

1. Älä pura laitetta äläkä tee siihen mitään muutoksia.
2. Älä säilytä laitetta yli 45 asteen tai alle nollan asteen lämpötilassa.
3. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
4. Älä käytä laitetta ukkosella.
4. Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusaineita.
6. Pidä laite kuivana.