

Käyttöohje

1. Jalustan käyttö

Kierrä ja avaa pitkät osat. Jalustassa on kolme ruuvia, joilla sen korkeutta säädetään. Kiinnitä kuulapää paikoilleen ja rengasvalo siihen.



(1) Twist and take out the stick parts

(2) Install the metal ballhead and the phone clip

(3) Install the phone clip

Jalustan materiaali ja tekniset tiedot:

Materiaali: Alumiiniseos

Pituus kokoonlaitettuna: 45 cm

Pituus avattuna: 110 cm

Kokoonlaitettuvien osien määrä: 2

2. Rengasvalon käyttö

Painikkeiden toiminnot:

Virta päälle ja pois

Tilan ja valon värin asetus

Kirkkauden säätö



Virtapainike

Kirkkauden vähennys

Tilapainike (valkoinen/pehmeä/lämmin)

Kirkkauden lisäys

Rengasvalon tekniset tiedot:

Rengasvalon koko: 6 tuumaa

Sisähalkaisija: 11 cm

Ulkohalkaisija: 16 cm

Lamppujen määrä: 48

Enimmäisteho: 9 W

Paino: 250 g

Valon tyyppi: valkoinen, pehmeä, lämmin

Kolme kirkkausasetusta: 30 %, 60 %, 100 %

Valoasetusten värilämpötilat: 3200–6500 K

Jännite: 5 V

3. Virtalähteen tekniset tiedot:

Mitat: 98 x 67 x 14 mm

Kapasiteetti: 5000 mAh

Micro / Type-C -syöttöjännite: 5 V / 2 A

USB-lähtöjännite: 5 V / 2,1 A

Materiaali: Muovi (ruiskuvalettu)



(7) Pakkaus

Pakkauksen sisältö:

- (1) 6 tuuman rengasvalo
- (2) Jalusta
- (3) Metallinen kuulapää
- (4) Varavirtalähde
- (5) Latauskaapeli
- (6) Käyttöohje

