


## Trådløst ultrasterkt spotlys, artikkel HW101S- 2



Takk for kjøpet av trådløst ultrasterkt spotlys. Vi jobber med å gi lys i mørket ved å bruke siste nytt innen lysdioder (LED-lys). LED-lys er de mest effektive og holdbare lyskildene som finnes. Vi vet at ditt trådløse ultrasterke spotlys vil bidra til et tryggere miljø og gi deg lys der du trenger det til en svært rimelig pris.

### VEDLAGT FINNER DU:

- Monteringsfeste for trådløst ultrasterkt
- spotlys
- 3 skruer og 3 fester

### ULTRASTERKT SPOTLYS-FUNKSJONER

**Bevegelsesaktivert**– Spotlyset slås på automatisk når det påviser bevegelse.

**Automatisk avslåing**– Av– Spotlyset slås automatisk av etter 20 sekunder hvis ingen bevegelse påvises.

**Lyssensor**– Trådløst spotlys slås bare på når det er mørkt, slik at batteriets levetid blir så lang som mulig.

### ADVARSEL

- Bruk kun nye alkaliske D-cellebatterier med 1. 5V-merking. Sett ikke inn gamle batterier sammen med nye. **HVIS batteriene ikke er nye, kan det føre til funksjonsfeil på lyset.**
- Installer batteriene med polene riktig vei.
- **HVIS spotlyset ikke slår seg av, er det tid for å skifte batteriene ut med nye.**

## INSTALLASJONSINSTRUKSJON ER

### FØR DU MONTERER SPOTLYSET DITT






Illustrasjon1

Illustrasjon2

Illustrasjon3

Illustrasjon4

Illustrasjon5



1. Fjern frontdekslet på spotlyset ved å vri det i retning mot klokken, slik **illustrasjon 1** viser. Trekk den fremre delen ut av holderen slik at batterirommet avdekkes. Delene skiller ved å trykke ned kantene og trekke dem fra hverandre (**illustrasjon 2**).

2. . Sett inn 4 D-cellebatterier i spotlyset slik **illustrasjon 3** viser. Sett batteriholderen tilbake på plass ved å plassere delene mot hverandre slik at rillene på sidene passer sammen, og så klikke dem på plass ved hjelp av trykknappene inne i holderen (**illustrasjon 4**).

3. Sett rillene og pilene i riktig stilling og sett så inn batteriholderen. (**Illustrasjon 5.**) **Vri frontdekslet i retning med klokken så langt som det går. Sørg for at enheten er ordentlig lukket og at pilen peker på låsesymbolet, for å sikre at værforseglingen er tett.** Hvis disse to delene ikke er godt skrudd på plass, kan vann komme inn.

**MERKNADER:** Lyssensoren gjør at spotlyset bare aktiveres når det er mørkt. Vi anbefaler å prøve den i et mørkt rom eller i et skap. Når spotlyset ikke slår seg av, er det tid for å skifte batteriene ut med nye.

### MONTERING AV SPOTLYSET DITT






Illustrasjon6

Illustrasjon7

Illustrasjon8

Illustrasjon9

Illustrasjon10



Fjern monteringsfestet ved å vri tomme-skruen i retning mot klokken, slik **illustrasjon 6** viser. Trekk monteringsfestet ut fra spotlys-stammen.

Skrue tre skruer inn i de tre hullene for å feste monteringsfestet (**illustrasjon7**). For et best mulig resultat, bor hull først og sett inn festepluggen.

Sett spotlyset tilbake på monteringsfestet og still det inn i ønsket retning som vist på (**illustrasjon 8**).

For å vri spotlyset opp og ned, løsne den store tomme-skruen i skjøten på spotlys-stammen og still hodet på spotlyset til riktig stilling som vist i **illustrasjon 9** og **illustrasjon 10**. Stram tomme-skruen.