


# Gimbal Stabilizer L08 -SELFIEKEPPI

## Käyttöohje


### Selfiekepin pidentäminen

Pidä painiketta painettuna ja paina ylöspäin samalla kun nostat keppiä ylöspäin.



### Akun vaihtaminen

Kauko-ohjain avataan molemmilta sivuilta, minkä jälkeen akun voi vaihtaa.





## Kuvanvakaimen käyttö

1. Paina kuvanvakaimen yläosassa olevaa painiketta 2 sekuntia. Laita kauko-ohjain päälle kuvanvakaimen yhdistämiseksi puhelimeen.

Mene puhelimen Bluetooth-asetuksiin ja liitä laite nimeltä Gimbal Selfie.

Kauko-ohjaimen merkkivalo lakkaa palamasta, kun Gimbal ja puhelin on liitetty

toisiinsa.



2. Aseta puhelin kameratilaan. Kiinnitä puhelin kuvanvakaimen ja pidä puhelinta luonnollisessa kulmassa. Kun merkkivalo palaa vihreänä, kuvanvakain on valmis käyttöön. Pidike varmistaa, että puhelin pysyy paikoillaan, kun keppiä liikutellaan.



3. Kierrä kuvanvakaimen takaosaa, jos haluat säätää puhelinta vaaka- tai pystysuoraan. Pidä puhelinta halutussa suunnassa ja kiinnitä se.

4. Paina kauko-ohjaimen alaosassa olevaa painiketta kuvan ottamiseksi. Kuva on otettu, kun merkkivalo palaa.

5. Jos puhelinta ja kuvanvakainta ei liitetä toisiinsa 3 minuutin kuluessa, kuvanvakain sammuu automaattisesti.

6. Paina kuvanvakaimen painiketta 3 sekuntia kuvanvakaimen käynnistämiseksi/sulkemiseksi.


## Kolmijalka

Avaa kepin sivut, niin kuvanvakain toimii kolmijalkana.



## Lataus

Kun akun varaus on loppumassa, merkkivalo palaa PUNAISENA. Kuvanvakaimen mukana tulee USB-kaapeli akun lataamista varten. Kun akku on ladattu, punainen valo ei enää pala.



## Muistutus

- Kuvainvakain on yhteensopiva Android 4.2.2 -laitteiden ja iOS 5.0 -laitteiden tai näitä uudempien kanssa. (Jos kameran ääniasetuksia on muutettu puhelimesta, ne pitää vaihtaa oletus- tai Ota kuvia -asetukseksi, jotta kuvainvakain toimii ihanteellisesti.)
- Laajenna pidike sivuille kameran asettamiseksi.