

## Pikaopas

### (Pohjoismaat / kolme järjestelmää – yleisnäppäimistö)

#### I. Bluetooth-näppäimistön käyttö:

##### 1. Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Ota laitteen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-näppäimistö.

Painikkeilla **FN+C** pääset näppäimistön yhdistämistilaan, etsi matkapuhelimesta laite nimeltä Bluetooth-keyboard ja napsauta Yhdistä.

##### 2. Järjestelmän valinta

Kun olet muodostanut yhteyden, valitse laitetta vastaava järjestelmä painamalla **FN+Q/W/E**.

Vinkki: Edellisen kerran käytetty laite liitetään automaattisesti, kun näppäimistö käynnistetään uudelleen.

#### II. Mihin pikaopasta tarvitaan?

Pohjoismaisen näppäimistön on oltava yhteensopiva neljän kielen ja kolmen eri järjestelmän kanssa, joten yhteen näppäimeen on määritettävä jopa 3 merkkiä. Olemme laatineet tämän pikaoppaan K1–K6 epäselvyyksien välttämiseksi.

##### K1: Mitä näppäimien Q, W ja E alaosassa olevat siniset merkinnät tarkoittavat?

Kolme sinistä merkintää ovat ainutlaatuisia Bluetooth-kolmijärjestelmänäppäimistölle.

Kun laitteesi on yhdistetty näppäimistöön, sinun on valittava haluamasi laitejärjestelmä.

Valintatapa: FN+Q/W/E



##### K2: Mikä näiden sinisten merkkien merkitys on?

Siniset merkit tarkoittavat pikakuvakkeita.

ESC---F4 on jaettu kahdelle riville, ylempi rivi on iOS-järjestelmän pikanäppäin ja alarivi on Android-/Windows-järjestelmän pikanäppäin.

F5---Del on yleinen pikakuvake. Pikanäppäinten käyttö: FN+näppäin.

Huomaa: Kaikkia näppäimistön sinisiä merkkejä käytetään näppäimillä FN+näppäin.



### K3: Miksi näppäimissä on kolme eri merkkiä?

Näppäimistössä on eri merkit samalle painikkeelle eri kielillä / eri järjestelmissä.

Jotta näppäimistöä voidaan käyttää Pohjois-Euroopan eri maissa, käytössä on integroitu monimerkkinen näppäimistöasettelu.



### K4: Miten näitä kolmea merkkiä käytetään?

#### 1. Windows- ja Android-järjestelmissä

Oletusmerkki on vasemmassa alakulmassa oleva merkki. Kaksi muuta merkkiä valitaan näppäinyhdistelmällä.

Yhdistelmä: Shift+näppäin vastaa vasemmassa yläkulmassa olevaa merkkiä ja Alt (oikeanpuoleinen) + näppäin

oikeassa alakulmassa olevaa.

Esimerkki: 

#
3 £

 Oletusmerkki on 3, Shift+näppäin= #, Alt+näppäin= £.

\*Huomaa: Tanska/norja: 

1/2
§

 Vaihtoa 

§
1/2

 ; 

?
+ \

 , \ ei tueta.

#### 2. iOS-järjestelmässä näppäimistön toinen rivi on seuraavanlainen:

Dansk:	> < ≤	! 1 i	" 2 "	# 3 §	€ 4 £	% 5 ∞	& 6 ™	/ 7 ¶	( 8 [	) 9 ]	= 0 ≠	? + ±	· , ,	backspace ←	* ! @
Suomi: (Svensk)	> < ≤	! 1 ©	" 2 @	# 3 £	€ 4 \$	% 5 ∞	& 6 §	/ 7	( 8 [	) 9 ]	= 0 ≈	? + ±	· , ,	backspace ←	* ! ™
Norsk:	> < ≤	! 1 ©	» 2 ™	# 3 £	\$ 4 €	% 5 ∞	& 6 §	/ 7	( 8 [	) 9 ]	= 0 ≈	? + ±	· , ,	backspace ←	* ! @

**Huomaa:** Jotkut merkit ovat iOS-järjestelmäkohtaisia merkkejä. Esimerkiksi \* , @ merkkejä , ja @ voidaan käyttää


vain iOS-järjestelmässä.

## K5: @-merkin käyttö

### 1. iOS-järjestelmässä

Tanska: Alt+  (vasenpuoleinen) = @

Suomi ja ruotsi: Alt+  = @

Norja :  (oikeanpuoleinen) = @

### 2. Windows-/Android-järjestelmässä

Tanska/suomi/ruotsi/norja: Alt+ 

Jos sinulla kommentoitavaa näppäimistöasettelustamme, lähetä meille sähköpostia.

Kiitos!