

# Brugermanual

Trådløse stereo-høretelefoner



## Produktspecifikationer

Produktnavn: SONITUM GOLD

Bluetooth-version: 5.0

Batteristrøm: 5 V jævnstrøm

Batteri – høretelefon: 30 mAh

Batteri – opladningsetui: 300 mAh


Funktionstid: ca. 3-4 timer

Følsomhed:  $92 \pm 3$  dB

Frekvens: 20-20.000 Hz

Impedans: 32  $\Omega$

Understøttede profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP



## Betjeningsanvisninger

Funktion – begge:

Tryk én gang: Afspil/sæt på pause, besvar/afslut op


Tryk to gange på V: Gå til næste sang

Tryk to gange på H: Gå til forrige sang

Tryk tre gange på V: Skru ned for lyden


Tryk tre gange på H: Skru op for lyden

Tryk i to sekunder: Afvis opkald



Tryk i to sekunder og slip: Aktivér stemmeassistent

## Produktoversigt



- 1, Opladningsetui
- 2, Lysdiode på opladningsetui
- 3, Opladningsstik
- 4, Støvtæt net
- 5, Berøringsområde
- 6, Mikrofon
- 7, Opladningsstik på høretelefon
- 8, Knap på opladningsetui

## Opladning

Opladning med opladningsetui: Etuiets grønne lysdiode blinker langsomt.

Opladning med ørepropper: Etuiets røde lysdiode blinker langsomt.

Under opladning med høretelefonerne: Lysdioden lyser konstant blåt.

Opladningstid: ca. 40-60 minutter.

## Advarsel

1. For at sikre optimal batterilevetid skal høretelefonerne og opladningsetuiet oplades mindst en gang om måneden.
2. Tryk på knappen på opladningsetuiet for at starte opladningen, hvis høretelefonerne placeres i opladningsetuiet i slukket tilstand .
3. Brug 5 V/1 A-opladeren ved opladning med opladningsetuiet. Brug ikke opladeren til hurtig opladning med over 5 V, da det kan medføre beskadigelse af opladningsetuiet.

## Parring

**Trin 1:** Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet en ad gangen, eller tryk længe på høretelefonerne for at tænde for dem. De parres automatisk med hinanden.

**Trin 2:** Slå derefter Bluetooth til på enheden, de skal parres med, for at søge efter "SONITUM GOLD", og klik

for at oprette forbindelse til enheden. Herefter høres beskeden "Bluetooth connected" (Bluetooth tilsluttet).

✘ Når høretelefonerne er parret med en enhed, opretter de automatisk forbindelse til denne enhed, når de tages ud af opladningsetuiet.

### **Sådan tændes høretelefonerne**

Metode A. Tryk på berøringsområdet i to sekunder.

Metode B. Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet. Herefter tændes og parres de automatisk.

### **Sådan slukkes høretelefonerne**

Metode A. Tryk på berøringsområdet i fem sekunder.

Metode B. Placer høretelefonerne i opladningsetuiet. Herefter slukkes de automatisk og oplades.

✘ Når en høretelefon ikke har været i brug i tre minutter, slukkes den automatisk.

### **Opkald**

Når høretelefonerne er forbundet med en mobiltelefon, høres der en besked på engelsk, når der kommer et opkald. Tryk på en af høretelefonerne for at besvare opkaldet. Tryk i to sekunder for at afvise opkaldet. Tryk én gang på en af høretelefonerne for at afslutte opkaldet.

### **Ofte stillede spørgsmål**

#### **A. Høretelefonerne kan ikke tændes**

Kontroller, om der er strøm på høretelefonerne (tilslut opladningsetuiet til en strømkilde via USB-stikket, og lad høretelefonerne op i opladningsetuiet i mere end en time).

#### **B. Der er kun lyd i den ene høretelefon, eller høretelefonerne kan ikke parres**

1. Sørg for, at der er strøm på begge høretelefoner, og at de kan tændes normalt.
2. Tryk på høretelefonerne, når der er slukket, i syv sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger.
3. Tryk på høretelefonerne i to sekunder, eller tag dem ud af opladningsetuiet (når der er strøm på opladningsetuiet). Høretelefonerne tændes automatisk, hvorefter de kan forbindes med enheden.

### **C. Mobiltelefonen kan ikke finde høretelefonerne**

1. Kontroller, at der er tændt for de to høretelefoner.
2. Kontroller, om høretelefonerne er forbundet med andre enheder.
3. Ophæv parringen, og opret forbindelse igen.

### **D. Lyden hakker eller afbrydes under opkald eller afspilning af musik**

1. Høretelefonerne er ved at løbe tør for strøm.
2. Der er over 10 meter mellem mobiltelefonen og høretelefonen.
3. Der er noget, der blokerer for signalet mellem mobiltelefonen og høretelefonen, f.eks. en væg.
4. Højre og venstre høretelefon er ikke parret og synkroniseret og skal derfor slukkes og parres igen.

### **Bemærk**

1. Produktet indeholder ingen dele, brugeren selv kan reparere.
2. Nedsenk ikke høretelefonerne i væske, og sørg for, at de ikke bliver våde, f.eks. i regnvejr.
3. Hold høretelefonerne væk fra varme overflader, direkte sollys og åben ild, da det kan medføre ødelæggelse af batteriet.
4. Undlad at adskille produktet.

### **FCC-erklæring**

Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af love og regler kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, og forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garantier for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe

denne interferens ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

-- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af produktet er underlagt følgende to betingelser (1) Enheden må ikke fremkalde skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne modstå enhver interferens, herunder interferens der kan medføre uønsket funktion.



Fremstillet i Kina