

## Høy ytelse Starthjelp



Modellnr.: S303

### Formål

Starthjelpen er utviklet for å lade batteriet i mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og lignende enheter som kan lades via USB-kabel. I tillegg kan den brukes som starthjelp for biler, og SUV-er med 12 V elektrisk anlegg.

Bruksanvisning



### Spesifikasjoner

Modell	S303
Produktets mål	160 x 79 x 28 mm
Startstrøm	400 A
Maksimal strøm	800 A
USB-utgang	5 V / 2,1 A
Type-C-inngang	5 V / 2 A
Ladetid	Cirka 3,5–4 timer
Arbeidstemperatur	-20 – +65 °C
Livssykluser	>1000 sykluser
Materiale, hus	ABS + PC
Batteritype	Klasse A litiumpolymerbatteri av høy kvalitet

### LCD-skjerm

### Bruke lommelykt/nøddlyd


- Hold inne av/på-knappen i 3–4 sekunder. LED-lyset tennes.
- Fortsett å holde inne av/på-knappen for å velge belysningsmodus.
- Bruke LED-lys: Belysning / strobelys / SOS-signal / AV

### Lade starthjelpen

Lad batteriet minst en gang hver sjetten måned. Kontroller batterinivået hver måned.

### Bruke biladapteren

- Koble USB-biladapteren til bilens 12 V uttak.
- Koble den andre enden av USB-biladapteren til inngangsporten på starthjelpen.



Koble USB-adapteren til en 10–240 V stikkontakt. Koble den andre enden av USB-adapteren til inngangsporten på starthjelpen.



USB-biladapteren/stikkontaktadapteren er ikke inkludert i sette settet. Kjøp riktig adapter for å lade enhetene.

### Lade mobilenheter

- Koble USB-adapteren til USB-porten på starthjelpen.
- Velg egnet adapter for USB-enheten din, og koble den til.
- Trykk på av/på-knappen på starthjelpen for å starte ladingen.



### Starte en bil med vanlige startkabler

- Kontroller batteriets strømnivå, påse at effekten ikke er lavere enn 50–75 %, og kontroller at batteripolene ikke er skitne eller oksidert.

- Start bilen (hvis den ikke starter på første forsøk, må du vente i minst tre minutter før du prøver igjen).
- Når bilen starter, må startkablene fjernes fra bilens batteri innen 30 sekunder.

Koble fra de røde og svarte klemmene. La bilens motor gå en stund, og plasser starthjelpen og kablene på et trygt og tørt sted.

TIPS: La starthjelpen avkjøles 1–2 minutter mellom hvert startforsøk.

### Start en bil med smarte startkabler.

- Trinn 1: Koble de smarte startkablene til starthjelpen.
- Trinn 2: Koble de røde (+) og svarte (-) klemmene til batteripolen (rødt og grønt blinker vekselvis – standby).
- Trinn 3: Vri tenningsnøkkelen til ACC.
- Trinn 4: Vent til de smarte startkablene lyser grønt.
- Trinn 5: Start bilen.
- Trinn 6: Når bilen har startet, må de smarte startkablene fjernes fra batteriet, og deretter må starthjelpen og kablene plasseres på et sikkert sted.

Hvis bilen ikke starter, må du la starthjelpen avkjøles i 1–2 minutter før du gjentar trinnene 1–5.

### MERK: Hvis lyset ikke blir grønt, kan det bety:

- Tenningsnøkkelen står ikke i ACC-posisjonen.
- Smartkablene er koblet til feil batteripol, eller de er ikke festet på riktig måte.
- Starthjelpens batterinivå er for lavt til å starte bilen (løsning: lad starthjelpen).
- Starthjelpens kapasitet er ikke tilstrekkelig i henhold til bilens krav.

### Rengjøring og oppbevaring.

Rengjøring: Rengjør starthjelpen med en myk klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, vann eller fuktighet. Oppbevaring: Når starthjelpen ikke er i bruk, må den oppbevares på et tørt sted. Starthjelpen må ikke settes for fuktighet, olje, støv, smuss, høye temperaturer, kraftige vibrasjoner eller mekanisk belastning.

### VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Fjern kablene fra bilens batteripoler innen 30 sekunder etter at bilen har startet. Ikke bruk batteriet hvis det er overopphetet. Det er fare for brann eller eksplosjon.
- Du må ikke koble sammen de røde og svarte klemmene mens starthjelpen er slått på!

Ikke koble den positive og den negative polen feil!

Ikke åpne produktet!

Produktet må ikke settes for temperaturer over 40 °C eller under -10 °C. Bruk under slike forhold kan redusere den interne batterikapasiteten og forkorte batteriets levetid eller føre til skader på produktet.

Produktet må ikke settes for vann, regn eller snø.

Produktet må ikke brukes på steder med åpen ild.

Må ikke brukes som leke, og må oppbevares utliggjelig for barn.

Ikke koble uautoriserte gjenstander til strømuttaket eller inn- og utportene.


Starthjelpen må ikke modifiseres eller demonteres.

Bruk bare ladekablene som medfølger i dette settet.



Made in china



Produktet inneholder et litiumpolymerbatteri som ikke kan byttes. Batteriet kan LIME byttes. Batteriet må kasseres påegnet måte når det ikke lenger kan lades. Produktet skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende retningslinjer.



Produsert i Kina