

Brugermanual

Mini luftkøler & fugt forstøver




Produktbeskrivelse

1. Luftkøleren har køle-, fugtnings-, luftrensings- og natlysfunction. Hastigheden kan indstilles i tre niveauer.
2. Dette produkt har indbygget LED-lysfunktion i syv farver, der kan bruges som natlys, når du skal sove (LED-lyset kan slukkes ved at trykke i 2 sekunder).
3. Kølingsfunktionen er miljøvenlig og indeholder ikke freon. Det antibakterielle filter har funktioner, der renser, fjerner lugt og forhindrer skimmelsvamp. Det kan fjernes, så der kan tilsættes is og vand.
4. Luftkøleren drives af USB og har et lavt energiforbrug (ved mobilstrøm på 20.000 mAh, der kan holde i 6-8 timer).
5. Øverst på luftkøleren er der et usynligt håndtag, der kan åbnes, så den er nem at bære rundt.

Vandadvarsel

Bemærk: Fyld vandbeholderen op, hver gang produktet skal bruges. Vores produkt behøver ikke erstatte forstøverark, og du kan stadig bruge disse. Forstøver- og natlysfunctionerne kan bruges uafhængigt af hinanden.

1



Vejledning i apparatet

1. Vandbeholderen på dette produkt kan maksimalt indeholde 480 ml. Anbring apparatet, så det står stabilt, før du tilsætter vand.
2. Tænd for strømmen, og luftkøleren er i standby tilstand.
3. Første gang du trykker på tænd/sluk-knappen, tændes maskinen. Tryk på tænd/sluk-knappen igen, hvorefter den begynder at køle og går i standby tilstand (blæserhastigheden kan indstilles i tre niveauer).
4. Tryk på forstøverkontakten for at tænde for forstøverdysen. Forstøverfunktionen har en standardtid på 2 timer. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge funktionen, skal du trykke på forstøverknappen igen.
5. Luftkøleren har syv forskellige lysfarver. Første gang du trykker på lysknappen, tændes lysfunktionen. For at skifte mellem de syv farver skal du klikke på lysknappen flere gange for at ændre til den farve, du ønsker.

Produktparametre

Produktnavn: mini luftkøler
Enkel nettovægt: 736 g
Driftsstrøm: 1,5 A ~ 2 A
Indgangsspænding: 5 V
Køleeffekt: 6-15 W
Vandbeholderens kapacitet: 480 ml
Størrelse: 150 x 150 x 180

Kølefunktion



Produkttips

1. Vandbeholderen kan maksimalt indeholde 480 ml. Anbring apparatet, så det står stabilt, før du tilsætter vand.
2. Når du tilsætter vand, skal du bruge rent vand.
3. Når du bruger køleren første gang, skal du fylde den med vand og lade den stå i 2-5 minutter, indtil filterelementet er fyldt med vand, for så bliver effekten bedre.
4. Dette produkt har flere kølefunktioner, brug af is og et is panel, der giver større kølende effekt. Bemærk, at vandet ikke må overstige F-linjen. (Vi anbefaler, at du først lægger is panel i blød i vand i et par minutter, derefter lægger det i køleskabet i 1,5 time, hvorefter du placerer det i ventilatoren).
5. Sørg for ikke at vippe apparatet, når det er i funktion, og hold apparatet vandret, når der er vand i vandbeholderen.



5

		2	3	4	
--	--	---	---	---	--

		Öfn der E Was			
--	--	---------------------	--	--	--

Ouv
de
eau

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

