

Bruksanvisning

Mini-luftkylare med luftfuktare



Produktbeskrivning

1. Luftkylaren har funktioner för kylning, luftfuktning och luftrening samt stämningsbelysning. Fläkthastigheten kan justeras i tre steg.

2. Denna produkt har integrerad LED-belysning i 7 färger som skapar olika slags stämning och kan användas som nattlampa (LED-belysningen kan stängas av genom att man trycker på knappen i 2 sekunder).

3. Kylningen är miljövänlig och innehåller inte freon. Det antibakteriella filtret har funktioner för luftrening och mögelskydd och motverkar dålig lukt. Det kan tas loss så att man kan tillsätta is och vatten.

4. Luftkylaren drivs med USB och har låg energiförbrukning (använder 20 000 mAh mobilström som räcker i 6–8 timmar).

5. Luftkylarens ovansida har ett fälligt handtag som kan fällas ut, vilket gör luftkylaren enkel att bära.

Vattennivå

Obs: Fyll på vatten i vattentanken före varje användning.

Sprejduken i produkten behöver inte bytas ut. Funktionerna för sprej och stämningsbelysning kan användas oberoende av varandra.



Produktinstruktioner

1. Produktens vattentank rymmer max. 480 ml. Placera produkten på ett jämnt och stabilt underlag innan du tillsätter vatten.
2. Slå på strömmen. Luftkylaren är i standby-läge.
3. Första gången du trycker på strömbrytaren startar produkten. Tryck på strömbrytaren igen. Luftkylaren börjar då kyla och går in i standby-läge (fläkthastigheten kan justeras i tre steg).
4. Tryck på sprejknappen för att aktivera luftfuktning-munstycket. Sprejfunktionen har en standarddrifttid på 2 timmar. Om du vill fortsätta använda funktionen trycker du på sprejknappen igen.
5. Luftkylaren har belysning i 7 olika färger. Första gången du trycker på ljusknappen tänds belysningsfunktionen. För att växla mellan de 7 färgerna trycker du på ljusknappen upprepade gånger för att komma till den färg du vill ha.

Produktinformation

Produktnamn: mini-luftkylare med luftfuktare
Nettovikt: 736 g
Arbetsström: 1,5 A–2 A
Ingångsspänning: 5 V
Kyleffekt: 6–15 W
Vattentankens kapacitet: 480 ml
Mått: 150 * 150 * 180

Kylfunktion



Tips

1. Vattentankens maximala volym är 480 ml. Placera produkten på ett jämnt och stabilt underlag innan du fyller på vatten.
2. Använd rent vatten när du tillsätter vatten.
3. När du använder luftkylaren för första gången ska du fylla den med vatten och låt den stå i 2–5 minuter tills filterelementet är fullt med vatten. Då blir effekten bättre.
4. Denna produkt har flera kylfunktioner och kan användas med is och en isridå för en större kyleffekt. Observera att vattnet inte får överstiga F-linjen. (Vi rekommenderar att du först blöttlägger isridån i vatten i några minuter och sedan lägger den i kylskåpet i 1,5 timme innan du placerar den i kylfläkten).
5. Luta inte produkten när den används eller när det finns vatten i vattentanken – se till att den står vgrävt.



	1	2	3	4	
--	---	---	---	---	--

Offin
de
Was

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

