

BRUKERHÅNDBOK FOR ANC-hodetelefoner

Produktspesifikasjoner:

Bluetooth-versjon: Bluetooth V5.3 (JL7018F8)
Støtteprofil: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\
att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap
Rekkevidde: 10 m
Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
Batterispesifikasjoner: 3,7 V, 500 mAh
Ladespenning: 5 V / 1 A
Støyreduksjon: 30 ± 3 dB
Ladetid: Cirka 4 timer
Samtale-/musikkavspillingstid: Cirka 30 timer
Inneholder:
USB-kabel
Vekt: 235 g




Trådløs avspilling

Beskrivelse av knapper:

Av/på-knapp:

Hold inne  PÅ / AV / avvis anrop

Kort trykk på  »: Spill av / sett på pause, svar / legg på anrop

Trippelklikk : Transparent modus / ANC-modus

Trykk kort på « + » for å øke volumet

Trykk kort på « - » for å redusere volumet

Hold inne « + » for å hoppe til neste sang

Hold inne « - » for å hoppe til forrige sang

Funksjonsbeskrivelse:

1. Slå på:

Hold inne av/på-knappen slik at enheten starter opp og automatisk starter Bluetooth-paringsmodus.

2. Slå av:

Hold inne av/på-knappen, LED-indikatorlampen slukker.

3. Paring:

1) Første gangs paring: Start paringsmodus, talemelding «power on, Bluetooth mode"», LED-

indikatorlampen blinker raskt mellom hvitt og oransje. Åpne enhetens Bluetooth-funksjon og velg enheten «ANC047». Passord kreves ikke. Etter at paringen er fullført, lyder talesignalet «Connected», og LED-lyset lyser hvitt.

2) Ny paring: Slå av den tilknyttede smartenhetens Bluetooth-funksjon. Talesignalet lyder «Disconnected». Hodetelefonene gjenoppretter den automatiske paringen. Åpne Bluetooth-funksjonen på en annen enhet og velg enheten «ANC047». Passord kreves ikke. Etter at paringen er fullført, lyder talesignalet «Connected», og LED-lyset lyser hvitt.

3) Oppfølgingsparing parer enheten automatisk etter oppstart.

4. ANC-modus:

1) Slå på hodetelefonene og trippelklikk deretter på av/på-knappen. Den aktiverer transparent modus, talemeldingen lyder «**Transparent mode**» (uten støydemplingsfunksjon).

2) Trippelklikk på av/på-knappen en gang til slik at hodetelefonene aktiverer ANC-modus. Talemeldingen lyder «**ANC mode**» (med støydemplingsfunksjon).

3) Trippelklikk på av/på-knappen en gang til slik at hodetelefonene deaktiverer ANC-modus. Talemeldingen lyder «**ANC OFF**».

5. Batteriindikasjon på iOS/Android.

6. Ladeport av TYPE-C.

LED-status:

Ladestatus: LED-lampen lyser fast oransje. Når hodetelefonene er fulladet, tennes det hvite LED-lyset.

Strøm av-status: LED-lyset slås av.

Parestatus: LED-lyset blinker raskt og vekselvis hvitt og oransje.

Standby-status: Det hvite LED-lyset slås på.

Status for vellykket tilkobling: Det hvite LED-lyset slås på.

Merk:

Ved manglende tilkobling etter at Bluetooth-hodetelefonene går inn i paremodus, må du slå av hodetelefonene for å spare strøm.

For å unngå programfeil må du ikke utføre andre operasjoner når du bruker Bluetooth-søkefunksjonen.

Velg et passende volum, slik at du ikke skader hørselen din.