

# Bruksanvisning

## 1. Så använder du stativet

Vrid och dra ut pinnen. Det finns tre skruvar som används för att justera stativets höjd. Montera kulhuvudet för att fästa ringlampan.



(1) Twist and take out the stick parts

(2) Install the metal ballhead and the phone clip

(3) Install the phone clip

## Stativets material och specifikationer:

Material: aluminiumlegering

Längd, hopfälld: 45 cm

Full längd: 110 cm

Antal infällbara fästen: 2 st

## 2. Så använder du lampan

### Knapparnas funktioner:

ON/OFF används för att tända/släcka ringlampan

Lägesinställning för att ändra ljusstyp

Minska och öka ljusstyrkan



ON/OFF

Minska ljusstyrkan

Lägesinställning (vitt/mjukt/varmt ljus)

Öka ljusstyrkan

### Specifikationer för lampan:

Lampans storlek: 6 tum

Innerdiameter: 11 cm

Ytterdiameter: 16 cm

Antal lysdioder: 48 st

Maxeffekt: 9 W

Vikt: 250 g

Typ av ljus: vitt ljus, mjukt ljus, varmt ljus

Tre ljusstyrkenivåer: 30 %, 60 %, 100 %

Färgtemperatur för de tre ljusstyperna: 3 200 K–6 500 K

Spänning: 5 V

### 3. Specifikationer för powerbanken:

Mått: 98 x 67 x 14 mm

Kapacitet: 5 000 mAh

Ineffekt Micro-USB-/USB-C: 5 V/2 A

Uteffekt USB: 5 V/2,1 A

Material: Plast (formsprutad)



(7) 1 låda

### Innehåll

- (1) 1 ringlampa, 6 tum
- (2) 1 stativ
- (3) 1 kulhuvud i metall
- (4) 1 powerbank
- (5) 1 laddningskabel
- (6) 1 bruksanvisning

