

Nordic Wake Up Light




Bruksanvisning


Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder apparaten.

Knapparnas funktioner:

1. Inställning av klocka
2. Inställning av tid och larm – öka
3. Skymningsfunktion/sömntimer (Klicka för timer: lampan släcks efter 10, 30 eller 60 minuter.)
4. Inställning av tid och larm – minska; Öka larmvolym
5. Inställning av larm / Larm på/av



- 1. Smart pekknapp:** Ställer in ljus och larm av
Tryck länge för att växla mellan varmvit bordslampa och ett färgglatt ljus
Klicka för att justera lampans ljusstyrka, välj det färgglada ljus du vill ha och tänd/släck ljuset
2. Visning av klocka/väckarklocka
3. 5 VDC strömingång




Displayens funktioner:

1. AM/PM (förmiddag/eftermiddag) vid 12-timmarsvisning
2. Timerstatus för skymningsfunktion
3. Larmstatus



Strömanslutning (på/av)

Den här apparaten har inget inbyggt batteri.
När du använder lampan ska du endast använda den medföljande strömadaptern. Apparaten slås på när den ansluts.



Inställning av funktioner

- 1. Anslut lampan till strömförsörjningen med hjälp av den medföljande adaptern**

- 2. Inställning av klocka**

Tryck kort på klockknappen “⊖” för att aktivera klockinställningar.

Tryck på “+” och “-” för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.

Bekräfta inställningarna genom att trycka kort på knappen “⊖”.

Tryck på “+” och “-” för att ställa in timmar.

Bekräfta inställningen av timmar genom att trycka kort på knappen “⊖”.

Tryck på “+” och “-” för att ställa in minuter.

Bekräfta inställningen av minuter genom att trycka kort på knappen “⊖”. (Vid 12-

timmarsvisning väljer du motsvarande "AM" (förmiddag) och "PM" (eftermiddag) när du ställer in klockan.)

3. Inställning av ljus

Tänd lampan genom att vidröra den smarta pekknappen på lampans ovansida. Det finns 3 ljusnivåer: låg, medel och hög. Växla mellan ljusnivåerna genom att vidröra den smarta pekknappen.


Växla mellan varmvitt och färgglatt ljus.


Du kan växla mellan varmvitt och färgglatt ljus med ett långt tryck på den smarta pekknappen.


När du är i färgglatt ljusläge kan du ändra lampans färg genom att röra vid den smarta pekknappen.


Tryck igen för att släcka ljuset.

4. Inställning av larm



Håll ned väckarklocksknappen  för att aktivera inställningarna för larmet.

Displayen blinkar och du kan nu justera larmtiden med hjälp av knapparna 


och .

Tryck på  för att bekräfta.

När du har ställt in larmtiden kommer du automatiskt till val av larmljud.

Klicka på knapparna  och  för att välja larmljud.

När du har valt ljud trycker du på  för att slutföra inställningen.

Larmsymbolen  visas på skärmen och larminställningen är klar.

Larmalternativ

Du kan välja mellan 7 olika larm.

Alternativ 1–5: Dessa alternativ har en larmsignal och simulerad gryning.

Alternativ 6: Detta alternativ har endast en larmsignal och ingen simulerad gryning.


Alternativ 7: Detta alternativ har endast en simulerad gryning och ingen larmsignal.

Om larmalternativen 1–5 och 7 används tänds lampan automatiskt 30 minuter före den inställda larmtiden och ökar långsamt ljusstyrkan. Lampan når maximal ljusstyrka vid larmets väckningstid och naturljudet/larmet hörs.

Larmljudets volym börjar på låg styrka och ökar sedan.

Du kan röra vid den smarta pekknappen eller trycka på valfria knappar för att tysta larmet.

Om larmet inte stängs av manuellt kommer det att gå till snooze-läge efter 5 minuter. Larmsignalen hörs igen efter 5 minuter. Du kan röra vid den smarta pekknappen eller trycka på valfria knappar för att tysta larmet när som helst efter att larmet hörs.

Stäng av larmet: Tryck på väckarklocksknappen 


Inställning av väckarklockans ljudnivå: Klicka eller tryck länge på knapparna 



för att justera volymen på larmsignalen under normala förhållanden.

5. Skymningssimulering

Klicka på timerknappen "T" för att aktivera skymningssimulering. Lampan tänds och

symbolen för skymningssimulering  visas på displayen. Skymningssimulering har tre timeralternativ: 10/30/60 minuter. Minuterna visas på skärmen när timern ställs in.

När skymningssimulering har aktiverats minskas ljusstyrkan långsamt och släcks till slut helt för att hjälpa dig att somna som vid en solnedgång.

Säkerhetsinstruktioner

- Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, kontrollera om spänningen som anges på strömadaptern överensstämmer med den lokala nätspänningen.
- Adaptern innehåller en transformator. Kapa inte adapterns nätsladd för att byta kontakten, detta kan orsaka livsfara.
- Använd endast den medföljande adaptern.
- Placera inte något i närheten av apparaten som kan leda till att vatten eller annan vätska droppar eller stänker på apparaten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller behörig person för att undvika fara.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller skölj den under kranen, och använd den inte i fuktig miljö (till exempel badrum, vid en simbassäng, etc.).
- Apparaten ska endast användas inomhus.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida det inte sker under uppsikt och handledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Sladdar utgör en potentiell stryplingsrisk. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 3 års ålder.
- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och kontrollera den regelbundet. Linda ihop all lös kabel mellan apparaten och vägguttaget.

- Håll alltid sladdar och kablar utom räckhåll från spädbarn, barn, barnsängar och lekhagar.
- Den här produkten är ingen leksak. Barn får inte leka med apparaten.
- Rengör endast apparaten med en torr eller fuktig mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel och hjälpmedel, eller rengöringsmedel som alkohol, aceton etc., eftersom detta kan skada apparatens yta.
- Släpp inte apparaten på golvet, slå på den hårt eller utsätt den för andra kraftiga stötar.
- Placera apparaten på en stabil, jämn och halkfri yta.
- Använd inte apparaten vid rumstemperaturer som är lägre än 10 °C eller högre än 35 °C.
- Försämra inte kylningen av apparaten genom att täcka över den med föremål som filter, gardiner, kläder, papper etc.
- Använd aldrig apparaten om lamphuset är skadat, trasigt eller saknas.
- Stäng av strömmen och dra ur väggkontakten om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Specifikationer:

Produktnamn: Nordic Wake Up Light

Adaptingång: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Adapterutgång: 5 VDC, 1 A

Strömförsörjning: 5 VDC, 1 A

Ljuseffekt: 3 W

Drifttemperatur: -10 °C till 50 °C

Produktens nettovikt: 288 g

Produktens storlek: Φ 106 x 151 mm

Artikelnummer: LK-A200/912709

IP-klass: IP 20

Produkter märkta med denna symbol får inte slängas bland hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen.

